

MANUAL DO PROPRIETÁRIO



PEC FLY

**LEIA ATENTAMENTE ESTE MANUAL ANTES DE UTILIZAR O EQUIPAMENTO.
GUARDE-O PARA CONSULTA E REFERÊNCIA FUTURA.**

*READ THIS MANUAL CAREFULLY BEFORE USING THE EQUIPMENT.
KEEP IT FOR FUTURE CONSULTATION AND REFERENCE.*

*LEA DETENIDAMENTE ESTE MANUAL ANTES DE UTILIZAR EL EQUIPO.
GUARDARLO PARA FUTURAS CONSULTAS Y REFERENCIAS.*

SEJA BEM VINDO À MOVEMENT!

Parabéns, agora você faz parte do universo MOVEMENT!

Com o objetivo de oferecer produtos, serviços e soluções inovadoras que atendam à necessidade de lazer, bem-estar e conforto, despertando as pessoas para uma vida mais prazerosa e saudável, a Brudden Equipamentos Ltda. criou a marca MOVEMENT.

Fundada para desenvolver e produzir equipamentos de ginástica, a Movement logo se destacou no mercado brasileiro pela tradição em praticidade e durabilidade, que faz da Brudden ícone em qualidade nos mercados em que atua.

Com alto investimento em pesquisa e desenvolvimento junto à instituições de renome, a Movement promove a melhoria da qualidade de vida aos mais diferentes perfis e hábitos, com a presença marcante em Residências, Condomínios, Academias, Clubes, Hotéis, Clínicas, Empresas e Organizações.

A qualidade em equipamentos se estende aos serviços prestados por sua ampla rede de atendimento e Pontos Autorizados, espalhados por todo território nacional.

Trazendo a Movement sempre próxima a você e sua família em prol de uma vida mais saudável, rentável aos investidores, prazerosa e saudável a quem treina em um dos nossos equipamentos.

Registre seu equipamento no APP CONNECT.

O cadastro é gratuito, prático e rápido!

Com ele você tem qualquer equipamento Movement na palma da mão, solicitando a sua manutenção com apenas um clique, sem demora e com acompanhamento em tempo real.

Acesse nosso site e saiba mais sobre o que nossa empresa oferece para melhorar a qualidade da sua vida.





SUMÁRIO

INFORMAÇÕES SOBRE SEGURANÇA.....	5
CONHECENDO O EQUIPAMENTO	9
MONTAGEM DO EQUIPAMENTO	12
INSTRUÇÃO OPERACIONAL.....	34
MANUTENÇÃO	37
GARANTIA	42





INFORMAÇÕES SOBRE SEGURANÇA

INFORMAÇÕES SOBRE SEGURANÇA

EXPLICAÇÃO DOS SÍMBOLOS



PERIGO!

- Uma declaração precedida de “PERIGO” contém informações que devem ser postas em prática para evitar lesões físicas graves ou morte.



ATENÇÃO!

- Uma declaração precedida de “ATENÇÃO” contém informações que devem ser postas em prática para evitar algum dano físico ao usuário.



CUIDADO!

- Uma indicação precedida pela palavra “CUIDADO” contém informações que devem ser postas em prática para evitar danos ao produto.



Guarde este Manual para consultá-lo futuramente. Leia e compreenda este manual.



SEGURANÇA

PERIGO!

- O mau uso do equipamento pode transformá-lo em um instrumento perigoso, podendo causar ferimentos graves ou até mesmo a morte do usuário, sendo de extrema importância a leitura e compreensão deste Manual.
- Antes de utilizar o equipamento, leia atentamente este Manual, certificando-se quanto à correta montagem e utilização, sob pena de graves ferimentos e morte do usuário.
- É de inteira RESPONSABILIDADE do comprador dos produtos MOVEMENT ler o manual de instruções e os adesivos de advertência do equipamento. É também de inteira responsabilidade do comprador instruir os usuários finais sobre o uso correto do equipamento.
- Os usuários devem ser supervisionados por profissional habilitado, cabendo ao comprador instruí-los corretamente. O uso do equipamento de forma contrária ao previsto neste Manual pode causar acidentes aos usuários.
- Este equipamento não é destinado a pessoas com capacidade física, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenha recebido instruções referentes à utilização do equipamento e estejam sob supervisão de instrutor.
- Este equipamento é destinado ao uso profissional em Academias, Clubes, Estúdios, Hotéis e Condomínios, sempre com a supervisão de instrutor habilitado. Não é destinado ao uso doméstico. Em caso de dúvida, entre em contato com a MOVEMENT.
- É recomendado que o equipamento esteja em uma área de acesso controlado. O controle de acesso ao equipamento é de inteira responsabilidade do instrutor, assim como a supervisão do usuário quando estiver utilizando o equipamento.
- NUNCA permita que duas ou mais pessoas utilizem o equipamento ao mesmo tempo.
- Não permita que terceiros fiquem próximo ao equipamento, podendo causar acidentes.
- Não permita que crianças, pessoas com capacidade psicomotora reduzida e animais fiquem próximos ao equipamento, risco de acidente grave ou fatal.
- Não utilize o equipamento descalço, com calçado de salto ou sola gasta. Certifique-se que não há pedras presas ao calçado.
- Não utilize roupas folgadas, evite usar joias, correntes, cabelos soltos e demais objetos. Use sempre roupa destinada à prática do exercício físico.
- Não utilize o equipamento caso esteja doente ou sobre o efeito de drogas, álcool ou qualquer substância que afete sua capacidade psicomotora.
- Ao regular qualquer assento, apoio do joelho, bateria de pesos, encosto ou qualquer outro tipo de regulagem, certifique-se de que o pino de regulagem ou alavanca esteja totalmente encaixado no furo da regulagem para evitar lesões.
- Exercícios incorretos ou excessivos podem causar graves lesões. Caso sinta qualquer tipo de dor, tonturas, sensação de desmaio ou falta de ar, pare imediatamente o exercício e consulte um médico especializado.

EXPLICAÇÃO DOS SÍMBOLOS



PERIGO!

- Mantenha o piso no entorno do equipamento sempre seco, evitando escorregões e quedas.
- Certifique-se que o equipamento está devidamente nivelado ao solo e sobre uma superfície plana, longe de paredes a fim de manter o equilíbrio do equipamento e evitar acidentes e danos ao usuário.
- NÃO coloque o equipamento sobre piso polido (liso), pois pode causar a instabilidade do equipamento.
- Nunca faça modificações no equipamento sem autorização do fabricante. Modificações ou acessórios não autorizados podem resultar na perda da garantia, além de provocar ferimentos graves ou fatais ao usuário.
- NÃO use ou permita o uso de qualquer equipamento que esteja danificado e / ou tenha peças gastas ou quebradas.
- Substitua imediatamente qualquer tipo de cabo de aço que esteja danificado ou desgastado, risco de acidente grave ou fatal ao usuário. É de inteira responsabilidade do instrutor verificar o estado do cabo de aço.
- Use apenas peças de reposição fabricadas e fornecidas pela MOVEMENT.
- Não permita que qualquer pessoa faça manutenção no equipamento. A MOVEMENT possui pontos autorizados em todo o território nacional. Para localizar o mais próximo, consulte o site www.movement.com.br ou entre em contato pelo telefone 0800 772 40 80.
- A manutenção preventiva é essencial para manter uma longa vida do equipamento e assim evitar acidentes graves ao usuário. Qualquer dúvida sobre manutenção veja o capítulo de manutenção neste manual.
- O equipamento vem equipado com uma bateria de pesos, não use qualquer outro tipo de peso para aumentar a carga máxima do equipamento, risco de acidente grave ou fatal ao usuário.
- Não utilize nenhum outro tipo de pino seletor que não seja o que acompanha o equipamento para travar a bateria de pesos.
- Não permita que o usuário solte a bateria de peso em queda livre, risco de dano a estrutura do equipamento.
- Não exceda a capacidade máxima do equipamento.
- Insira completamente o pino seletor nos pesos. A inserção parcial pode fazer com que os pesos caiam, causando danos ao equipamento e acidentes graves ou fatais ao usuário.
- Nunca remova o pino seletor quando estiver com a bateria de peso em posição elevada.
- Nunca tente liberar peças ou pesos que estejam presos.
- ENTENDER cada adesivo de advertência é importante. Em caso de dúvida, contate nossa central de atendimento pelo telefone 0800 772 40 80.
- Caso os adesivos de alerta estejam danificados, entre em contato com a MOVEMENT imediatamente para solicitar a substituição. Os adesivos de alerta estão afixados no equipamento e devem ser fiscalizados antes da utilização do produto.
- Os adesivos em formato de triângulo representam risco ao usuário.



PERIGO!

NÃO COLOCAR AS MÃOS
ENTRE OS PESOS.
RISCO DE ESMAGAMENTO.



PERIGO!

NÃO COLOCAR AS MÃOS
ENTRE AS ROLDANAS.
RISCO DE ESMAGAMENTO.



PERIGO!


NÃO COLOCAR AS MÃOS
ENTRE AS PARTES MÓVEIS.
RISCO DE ESMAGAMENTO.



PERIGO!

EQUIPAMENTO NÃO
DESENVOLVIDO PARA
CRIANÇAS. MANTENHA
CRIANÇAS LONGE DO
EQUIPAMENTO.
RISCO DE ACIDENTES.

INFORMAÇÕES SOBRE SEGURANÇA








CONHECENDO O EQUIPAMENTO

CONHECENDO O EQUIPAMENTO

OBJETIVO

O Pec Fly é destinado ao treinamento e fortalecimento da musculatura do peitoral, especialmente os músculos peitorais maiores. O equipamento possui pegas que, ao serem empurradas em direção ao centro do corpo, promovem a contração dos músculos peitorais. O movimento controlado permite isolar a musculatura alvo e contribui para o desenvolvimento da força, resistência e estabilidade da parte superior do tronco.



Especificações do equipamento

Linha	Axis
Comprimento	139,5 cm
Largura	108,5 cm
Altura	206,3 cm
Área ocupada	1,51 m ²
Peso do equipamento	198,5 kg - versão Light 229,2 kg - versão Heavy
Bateria de peso	1 top plate e 19 pesos - versão Light 1 top plate e 25 pesos - versão Heavy
Carga máxima	100 kg - versão Light 130 kg - versão Heavy
Torre carenada	Sim
Polias carenadas	Sim
Pinos seletores de peso (flauta)	Sim
Adesivo de instruções (placard)	Sim
Suporte de garrafa / objeto	Não
Opção de cor	Não
Opção de carenagem	Não
Área de utilização recomendada	7,10 m ²
Garantia	Vide capítulo sobre garantia



MONTAGEM DO EQUIPAMENTO

MONTAGEM DO EQUIPAMENTO



Antes de iniciar a montagem do seu equipamento, é necessário se atentar para os seguintes cuidados:

- Certifique que a embalagem não está danificada e que as partes e componentes do equipamento não estão avariadas.
- Recomenda-se que o equipamento seja desembalado no local em que será montado.
- O local de montagem deve estar limpo.
- O piso deve ser plano, nivelado e rígido para evitar instabilidade do equipamento.
- Recomenda-se que o equipamento seja montado longe da umidade e ao abrigo da luz solar, a fim de evitar danos às partes eletrônicas e carenagem do equipamento.

ÍCONES

Os ícones tem como função instruir boas práticas que devem ser seguidas no decorrer da montagem.



Para esta montagem recomenda-se que seja feita em duas pessoas.



Não dar o aperto final nos parafusos.



Dar o aperto final nos parafusos.

FERRAMENTAS

Use as seguintes ferramentas para fazer a montagem do equipamento. A tabela de torque tem como função guiar quanto de aperto determinado parafuso pode sofrer. A tabela deve ser seguida rigorosamente.



Chave fixa




Chave hexagonal




Trava rosca torque médio




Chave de fenda cruzada




Alicate para anéis elástico



Chave de boca




Graxa em spray




Tesoura

Especificação de torque:




Elementos de fixação em estruturas metálicas

Diâmetro [mm]	Torque [N.m]
M6	9 a 12
M8	22 a 29
M10	45 a 48



Roldanas com capas ou sem capas



Estofados com ou sem capas







Torque [N.m]

8 a 10

MONTAGEM DO EQUIPAMENTO



LISTA DE COMPONENTES

A  CHASSI	B1  APOIO DIREITO	B2  APOIO ESQUERDO	C1  CAME INFERIOR DIREITO	C2  CAME CENTRAL DIREITO	C3  CAME SUPERIOR DIREITO
D1  CAME INFERIOR ESQUERDO	D2  CAME CENTRAL ESQUERDO	D3  CAME SUPERIOR ESQUERDO	E  MANCAL	F1  BRAÇO SUPERIOR DIREITO	F2  BRAÇO SUPERIOR ESQUERDO
G  TOP PLATE	H  PILHA DE PESOS	I  HASTE GUIA	J  SUPORTE DA ROLDANA CENTRAL	K  CABO DE AÇO	L1  PEGA DIREITO
L2  PEGA ESQUERDO	M  APOIO DO ASSENTO	N  ESTOFADO DO ASSENTO	O  ESTOFADO DO ENCOSTO	P  CARENAGEM FRONTAL	Q  CARENAGEM TRASEIRA

MONTAGEM DO EQUIPAMENTO

Passo 01

A	NOME CHASSI	B1	NOME APOIO direito	B2	NOME APOIO ESQUERDO	1	NOME PF.CB.CIL.SX.INT. M10X1,5X150 RP 12.9 ZFPN	Qtd. 2x
2	NOME ARRUELA LISA G.A 10,3X25,4X3,0 160HV A4S	Qtd. 4x	3	NOME PORCA SEX.INS. NYL. M10 AL.CL8 A2S	Qtd. 2x			



⚠ ATENÇÃO!

Manter os apoios devidamente alinhados em relação ao chassi da torre.

FERRAMENTAS



Chave fixa nº 17







Chave hexagonal nº 8



MONTAGEM DO EQUIPAMENTO

Passo 02

C1	NOME. CAME INFERIOR DIREITO	C2	NOME CAME CENTRAL DIREITO	C3	NOME CAME SUPERIOR DIREITO	D1	NOME CAME INFERIOR ESQUERDO
D2	NOME CAME CENTRAL ESQUERDO	D3	NOME CAME SUPERIOR ESQUERDO	4	NOME PARAF.CAB.SEX. FL. M8X20 RT 8.8 A2S	5	NOME PORCA SEX.INS. NYL. M08 BX.CL8 A2S
6	NOME PF.CB.CIL.SX.INT. M8X1,25X25 RT 12.9 ZFPN	7	NOME BATENTE DO CAME	8	NOME PF.CB.CIL.SX.INT. M10X1,5X30 RT 12.9 ZFPN	9	NOME STOP DO CAME ZINCADO PRETO
10	NOME PARAF.CAB. PN.PH. M3X16 RT A2N	11	NOME PORCA SEX.INS. NYL. M03 BX.CL8 A2N				
Qtyd.	4x	Qtyd.	4x	Qtyd.	8x	Qtyd.	12x
Qtyd.	2x	Qtyd.	2x	Qtyd.	2x	Qtyd.	2x




⚠ ATENÇÃO!
Monte os cames conforme a ilustração e posicione-os na estrutura. Fixe os parafusos sem apertá-los completamente, pois será necessário passar o cabo de aço antes do aperto final.

MONTAGEM DO EQUIPAMENTO


Passo 03

E	NOME MANCAL		F1	NOME BRAÇO SUPERIOR DIREITO		3	NOME PORCA SEX.INS. NYL. M10 AL.CL8 A2S	4x	12	NOME ARRUELA DE ENCOSTO 25,0x35,0x2,0 MKCE	1x
13	NOME ESPAÇADOR MAIOR	2x	14	NOME ARRUELA LISA G.A 10,3X25,4X3,0	8x	15	NOME PF.CB. SX.M10X1,5X70 RT 8.8 ZFPN	2x	16	NOME PF.CB. SX.M10X1,5X40 RP 8.8 A2N	2x
17	NOME ESPAÇADOR	2x	18	NOME PLUG PROTETOR PARA PARAFUSO M10 (PRETO)	2x						




⚠ ATENÇÃO!

Encaixe os mancais no came e passe o espaçador maior na parte superior do mancal antes de fixá-los no chassi.



⚠ ATENÇÃO!



Alinhar os braços em relação ao chão.



MONTAGEM DO EQUIPAMENTO

Passo 04

E	NOME MANCAL	F2	NOME BRAÇO SUPERIOR ESQUERDO	3	NOME PORCA SEX.INS. NYL. M10 AL.CL8 A2S	4x	12	NOME ARRUELA DE ENCOSTO 25,0x35,0x2,0 MKCE	1x		
13	NOME ESPAÇADOR MAIOR	Qtd. 2x	14	NOME ARRUELA LISA G.A 10,3X25,4X3,0	Qtd. 8x	15	NOME PF.CB. SX.M10X1,5X70 RT 8.8 ZFPN	Qtd. 2x	16	NOME PF.CB. SX.M10X1,5X40 RP 8.8 A2N	Qtd. 2x
17	NOME ESPAÇADOR	Qtd. 2x	18	NOME PLUG PROTETOR PARA PARAFUSO M10 (PRETO)	Qtd. 2x						



⚠️ ATENÇÃO!

Encaixe os mancais no came e passe o espaçador maior na parte superior do mancal antes de fixá-los no chassi.

⚠️ ATENÇÃO!

Alinhar os braços em relação ao chão.


FERRAMENTAS



Alicate para anéis elástico




Chave fixa nº 17




MONTAGEM DO EQUIPAMENTO

Passo 05





G NOME
TOP PLATE



H NOME
PILHA DE PESOS



I NOME
HASTE GUIA



⚠ PERIGO!

CASO SEJA NECESSÁRIO O DESLOCAMENTO OU TRANSPORTE DO EQUIPAMENTO, NÃO O FAÇA COM A PILHA DE PESO MONTADA. RISCO DE ACIDENTE OU DANOS AO EQUIPAMENTO.

⚠ ATENÇÃO!


Remova a tampa plástica do chassi para passar a haste guia. Após posicioná-la, recoloque a tampa.



MONTAGEM DO EQUIPAMENTO

Passo 06

19	NOME	Qtd.	20	NOME	Qtd.	21	NOME	Qtd.
	PF.CB.CIL.SX.INT M6X1X40 RT 12.9 ZFPN	2X		TRAVA DA HASTE DOS PESOS Ø19 (INJETADA)	4X		PORCA SEX.INS. NYL. M06 AL. A25	2X



FERRAMENTAS



Chave fixa nº 10







Chave hexagonal
nº 4



MONTAGEM DO EQUIPAMENTO

Passo 07

J	NOME		K	NOME		2	NOME	Qtd.	3	NOME	Qtd.
	SUPORTE DA ROLDANA CENTRAL			CABO DE AÇO			ARRUELA LISA G.A 10,3X25,4X3,0 160HV A4S	2x		PORCA SEX.INS. NYL. M10 AL.CL8 A2S	3x
22	NOME	Qtd.	23	NOME	Qtd.	24	NOME	Qtd.	25	NOME	Qtd.
	PF.CB. SX.M12X1,75X80 RT 8.8 A2S	1x		PORCA SEX. M12 CL8 A2N	2x		PF.CB.CIL.SX.INT. M8X1,25X60 RP 12.9 ZFPN	1x		BUCHA DA ROLDANA (ZINCADA)	2x
26	NOME	Qtd.	27	NOME	Qtd.	28	NOME	Qtd.			
	ROL.FIXO 1 CAR. DE ESF.17 40 12 6203 ZZ C3	1x		PF.CB.CIL.SX.INT. M5X0,8X50 RP 12.9 ZFPN	2x		PORCA SEX.INS. NYL. M05 AL.CL8 A2N	2x			



⚠ ATENÇÃO!

Posicione o cabo de aço na roldana da pilha de pesos, garantindo que as pontas fiquem livres para passá-las pelas aberturas superiores do chassi.

⚠ ATENÇÃO!

O ajuste entre as porcas deve manter um afastamento máximo de 40 mm, garantindo no mínimo 15 mm de engajamento de rosca no top plate.


FERRAMENTAS



Chave fixa nº 8,
17 e 19









Chave hexagonal
nº 4



MONTAGEM DO EQUIPAMENTO

Passo 08

K	NOME CABO DE AÇO	2	NOME ARRUELA LISA G.A 10,3X25,4X3,0 160HV A4S	Qtd. 2x	29	NOME PF.CB.CIL.SX.INT. M8X1,25X20 RT 12.9 ZFPN	Qtd. 2x	30	NOME PROTETOR DA ROLDANA	Qtd. 2x
31	NOME PINO TRAVA DO CABO DE AÇO	Qtd. 6x								



⚠ ATENÇÃO!

Insira as pontas do cabo pelas aberturas superiores do chassi, conduzindo-o até as roldanas.

FERRAMENTAS




Chave hexagonal n° 6 Trava rosca torque médio




MONTAGEM DO EQUIPAMENTO

Passo 09


K	NOME	10	NOME	Qtd.	11	NOME	Qtd.
	Cabo de aço		PARAF.CAB. PN.PH. M3X16 RT A2N	2x		PORCA SEX.INS. NYL. M03 BX.CL8 A2N	2x




A. Remova o parafuso (10) e a porca (11) para liberar a passagem do cabo.





B. Passe e encaixe o cabo no came, recolocando o parafuso e a porca no lugar.



C. Certifique-se de que todas as peças estão corretamente posicionadas e aperte completamente todos os parafusos, finalizando a fixação.



D. Repita o processo no lado esquerdo.



⚠ ATENÇÃO!

Aplique trava rosca em todos os parafusos que não estão encaixados em porcas.

FERRAMENTAS



Chave fixa nº 13



Chave hexagonal
nº 5,5, 6 e 8



Trava rosca torque
médio





Chave de fenda
cruzada



MONTAGEM DO EQUIPAMENTO

Passo 10

L1	NOME PEGA DIREITO	L2	NOME PEGA ESQUERDO	2	NOME ARRUELA LISA G.A 10,3X25,4X3,0 160HV A4S	Qtd. 4x	3	NOME PORCA SEX.INS. NYL. M10 AL.CL8 A2S	Qtd. 2x
32	NOME PF.CB.CIL.SX.INT. M10X1,5X100 RP 12.9 ZFPN	Qtd. 2x	33	NOME EIXO DIAM. 20 X 66 mm (ZINCADO)	Qtd. 2x				






⚠ ATENÇÃO!

Manter os apoios devidamente alinhados em relação ao chassi da torre.

MONTAGEM DO EQUIPAMENTO

Passo 11



M	NOME APOIO DO ASSENTO	N	NOME ESTOFADO DO ASSENTO	34	NOME PF.CB.ABA.SX.INT. M8X1,25X25 RT 10.9 ZFPN	Qty. 4x	35	NOME ARRUELA LISA - M8	Qty. 4x
36	NOME EIXO POSICIONADOR DO ASSENTO	Qty. 2x	40	NOME PF.CB.ABA.SX.INT. M10X1,50X25 RT 10.9 ZFPN	Qty. 4x	41	NOME ARRUELA LISA - M10	Qty. 4x	



MONTAGEM DO EQUIPAMENTO

Passo 12


O	NOME	35	NOME	Qtd.	37	NOME	Qtd.
	Encosto		ARRUELA LISA G.A 8,4X20X2,0 160HV A4S	4x		PF.CB.ABA.SX.INT. M8X1,25X55 RT 10.9 ZFPN	4x




MONTAGEM DO EQUIPAMENTO

Passo 13

38		NOME	Qtd.	39		NOME	Qtd.
		Pino seletor de peso	1x			Adesivo de peso	1x



Realize o recorte do adesivo, seguindo a linha pontilhada indicada, conforme demonstrado na imagem.



Posicione o adesivo cortado na torre, conforme a imagem. Use o pino seletor como guia para o furo indicado, sem preocupação com possíveis sobras de adesivo. Repita o processo conforme necessário, lembrando que não se deve aplicar adesivo no top plate.

FERRAMENTAS



Tesoura



NOTA: Algumas partes foram ocultadas para facilitar a visualização.


MONTAGEM DO EQUIPAMENTO

Passo 14



NOME

CARENAGEM FRONTAL




NOTA: Algumas partes foram ocultadas para facilitar a visualização.

MONTAGEM DO EQUIPAMENTO


Passo 15

4	NOME	Qtd.
	PARAF.CAB.SEX. FL. M8X20 RT 8.8 A2S	6x




MONTAGEM DO EQUIPAMENTO

Passo 16



NOME

CARENAGEM TRASEIRA



⚠ ATENÇÃO!



Encaixe a carenagem traseira no chassi, pressionando até ouvir o clique de fixação.



MONTAGEM DO EQUIPAMENTO


Passo 17

38		NOME	Qtd.
		Pino seletor de peso	1x
41		NOME	Qtd.
		PINO DA ALAVANCA	1x




⚠ ATENÇÃO!

Passa o pino da alavanca pelo suporte do top plate, utilizando a abertura maior do top plate. Em seguida, encaixe a argola de metal pela abertura do pino para fixá-lo no lugar. Depois, insira o pino seletor na pilha de pesos.




MONTAGEM DO EQUIPAMENTO

Passo 18 Adesivando o Equipamento (Quando Necessário)




Adesivo – Placard

Este é o local e o formato padrão do adesivo para todas as carenagens frontais da linha Axis LC, com o intuito de mostrar ao usuário como é feito o exercício.




1. Preparação da Superfície

Limpe bem o chassi da máquina com um pano e desengraxante, como o LIMPADOR E DESENGRAXANTE 7070 LOCTITE. A superfície deve estar seca e sem resíduos.




2. Umedecimento da Área

Caso queira, prepare uma solução de água com sabão neutro ou álcool (50/50) e borrife na área onde o adesivo será aplicado, para facilitar o posicionamento.




3. Aplicação do adesivo

Destaque o adesivo e posicione-o na superfície limpa e levemente umedecida. Ajuste conforme necessário.



4. Fixação e Cuidados Finais

Pressione o adesivo com uma espátula ou cartão envolto em pano, removendo bolhas e excesso de solução. Deixe secar completamente antes de usar a máquina. Limpe a área com espanador ou pano úmido, evitando álcool ou solventes.



PARABÉNS! A MONTAGEM DO EQUIPAMENTO FOI CONCLUÍDA.

Antes de iniciar o seu treinamento, NIVELAR o equipamento ao solo e verifique o aperto em todos os parafusos. Consulte o capítulo sobre instrução operacional antes de utilizar o equipamento.



INSTRUÇÃO OPERACIONAL

INSTRUÇÃO OPERACIONAL

Registre seu equipamento no APP CONNECT.

O cadastro é gratuito, prático e rápido!

O Connect é o aplicativo Movement pensado exclusivamente para facilitar o seu dia a dia na gestão dos equipamentos e atendimentos, integrando ao ecossistema digital da Movement.

Com ele você tem qualquer equipamento Movement na palma da mão, solicitando a sua manutenção com apenas um clique, sem demora e com acompanhamento em tempo real.

Conheça alguns dos benefícios do Connect:

- Abertura de chamado de manutenção em poucos cliques;
- Totalmente integrado a rede Movement com o melhor suporte do segmento;
- Acompanhamento dos status em tempo real;
- Registro do histórico de todos os atendimentos.

Como acessar:

1 - Baixe o aplicativo na playstore ou apple store (Movement Connect) ou acesse pelo site

(<https://lp.movement.com.br/app-movement-connect>); Para confirmar a Garantia MOVEMENT, registre seu equipamento no APP CONNECT.

2 - Faça o seu cadastro no aplicativo.

Nota: Nas compras realizadas direto de fábrica, utilize o login e senha enviados em seu e-mail.

3 - Registre seus equipamentos no aplicativo.



4 - Se houver algum problema com seu equipamento, abra um chamado e envie para o ponto autorizado mais próximo, acompanhando o atendimento do início ao fim.

Ficou com dúvidas?

Confira o passo a passo através do link: https://bit.ly/connect_cliente ou pelo QR Code abaixo



INSTRUÇÃO OPERACIONAL


PINO SELETOR

O pino seletor permite que os pesos sejam travados para serem usados ao executar o exercício.




PERIGO!

Verifique se o pino seletor está bem encaixado na pilha de peso. Risco de acidente grave ou fatal ao usuário.




ESTOFADOS

Permite que o usuário sente, apoie o braços, pernas e encoste no equipamento para fazer a execução do exercício.




NÚMERO DE SÉRIE

O número de série contém informações pertinentes à classe do equipamento e dados do fabricante. Não remova o adesivo do número de série, pois ele facilita o fornecimento de informações para um ponto autorizado ou para o fabricante. Se o adesivo com o número de série descolar, entre em contato imediatamente com o fabricante.




PÉS REGULÁVEIS

Os equipamentos possuem pés para mantê-lo estabilizado ao solo. O desnivelamento pode danificar o equipamento. Para fazer o nivelamento do equipamento basta rotacionar os pés.




SUPORTE DA ROLDANA DO TOP PLATE

Para regular a roldana do top plate use as porcas para tensionar o cabo de aço, apertando ou afrouxando a contraporca. Quando o cabo estiver tensionado reaperte a contraporca.



ESPAÇO

Indicamos para a segurança do usuário a utilização de uma área mínima de acesso e escape conforme figura ao lado. A área de acesso e escape pode ser comum entre os equipamentos utilizados. O espaço vale para todos os equipamentos.





MANUTENÇÃO

RECOMENDAÇÕES

Para maior durabilidade é importante seguir uma série de precauções para evitar qualquer problema no equipamento, nos usuários e/ou terceiros. Em caso de quebra de qualquer parte do equipamento, coloque - o fora de uso até que a parte que foi comprometida seja devidamente consertada.


LIMPEZA

Semanalmente, limpe o equipamento utilizando uma escova de nylon macia. Passe aspirador de pó embaixo para evitar o acúmulo de sujeira e pó, que podem afetar o seu funcionamento.

Use sempre água, sabão neutro e um pano macio para a limpeza do estofado do equipamento antes e após o treino. Espere o equipamento secar por completo para assim iniciar um novo treino. Nunca utilize produtos de limpeza ácidos. Jamais use água diretamente no equipamento ou aplique líquidos em spray.


CARENAGEM

A carenagem serve como uma proteção da torre, caso esteja danificada faça a substituição imediata.




ESTOFADO

Qualquer tipo de rasgo, furos ou demais danos faça a substituição imediata. Para uma maior durabilidade do estofado faça a limpeza conforme descrito nesse manual.




ROLDANAS

A roldana é o que permite que o cabo de aço faça o caminho necessário para a execução do exercício, por isso é de extrema importância manter as roldanas bem cuidadas. Em caso de qualquer sinal de desgaste ou de dano nas roldanas, entre em contato com uma assistência técnica.



PINO TRAVA DO CABO DE AÇO

O pino trava do cabo de aço tem como função não deixar com que o cabo de aço saia da roldana, portanto, caso algum dos pinos estejam danificados, quebrados, ou soltos, eles podem não segurar o cabo de aço na roldana, causando acidentes graves ou fatais. É de extrema importância manter a integridade dos pinos, portanto ao menor sinal de desgaste entre em contato com uma assistência técnica.




PINO SELETOR

Sempre verificar se o pino seletor não está danificado ou fora de sua forma original, podendo não pinar o peso de forma correta. Caso o pino esteja danificado entre em contato com uma Assistência Técnica.




PERIGO!

Caso o pino seletor estiver danificado e for utilizado ele pode não segurar os pesos de forma correta, causando acidente grave ou fatal ao usuário e podendo danificar o equipamento.




TOP PLATE

Permite com que os pesos sejam selecionados. Se identificado qualquer dano ou desgaste na peça, não tente selecionar o peso. Entre em contato com uma Assistência Técnica para fazer a troca.




TRAVA DO CABO DE AÇO

Sempre verificar se os parafusos estão bem presos nas chapas. Caso as travas estejam danificadas, não permita que o equipamento seja usado. Entre em contato com a Assistência Técnica para fazer a troca.



MOSQUETÃO

Alguns modelos utilizam mosquetão, portanto é de extrema importância verificar o estado do mosquetão. Ao menor sinal de desgaste, deformações, dificuldade para fechar e tudo que possa ser prejudicial à sua resistência, substitua imediatamente o mosquetão.



SUBSTITUIÇÃO DO MOSQUETÃO

Para a substituição, utilizar sempre um mosquetão fornecido diretamente pela MOVEMENT. Caso não seja possível obter um mosquetão fornecido pela MOVEMENT, utilizar um mosquetão que cumpra rigorosamente os seguintes requisitos.

- Material de composição: Inox AISI 31 6;
- Capacidade máxima fechado: 1 600 kg;
- Capacidade máxima aberto: 350kg.




ATENÇÃO!

- Mensalmente, verificar com atenção as condições do mosquetão;
- Não modificar em nenhuma hipótese os mosquetões;
- A abertura do mosquetão deve ser feita voltada para a Coluna de pesos.

HASTES


Para uma maior conservação do equipamento, é necessário que as hastes sejam limpas semanalmente. Faça a limpeza utilizando um pano úmido com água ou álcool.



CABO DE AÇO


Com o uso do equipamento, o cabo de aço pode se danificar pelo desgaste natural, mau uso ou por falta de manutenção.

Fique atento e sempre observe qualquer tipo de problema com o cabo. Não utilize e não permita que o equipamento seja utilizado caso o cabo de aço esteja danificado. Abaixo estão alguns exemplos de cabo de aço danificado.




CABO DE AÇO TORCIDO

Verifique sempre o cabo de aço. Caso identifique torções, faça a substituição imediatamente.




PROTUBERÂNCIA NO CABO DE AÇO

Caso o cabo se rompa internamente uma protuberância pode surgir na parte externa do do cabo. Caso isso ocorra, faça a substituição imediatamente.




FIOS SOLTOS

Substituir qualquer cabo de aço exposto nas extremidades.




CABO DE AÇO AMASSADO

Cabo de aço amassado ou fora da sua forma original pode causar rompimento ou danos a outras partes do equipamento.



CABO DE AÇO TORCIDO

Cabo de aço torcido ou fora de sua forma original pode causar rompimento ou danos a outras partes do equipamento.



EXPOSIÇÃO

Exposição da ponta do cabo de aço.




TABELA DE MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO

Utilize a tabela a seguir para saber a periodicidade das manutenções.

VERIFICAR	DIÁRIA	SEMANAL	MENSAL	QUANDO PRECISO
LIMPEZA	Sempre fazer a limpeza do equipamento antes e depois de cada treino.			
PARAFUSO		Reapertar os parafusos, caso as peças estejam soltas.		
ROLDANAS		Verificar se as roldanas não estão danificadas ou desgastadas. Caso estejam, fazer a troca da peça.		
PINO TRAVA		Verificar se os pinos não estão danificados ou desgastados. Caso sim, fazer a troca imediata.		
TENSIONADOR			Verificar se os cabos de aço estão devidamente tensionados de acordo com o descrito no manual. Caso não, fazer o tensionamento correto.	
MULTIPLICADOR DE CARGA (quando aplicável)	Verificar se os multiplicadores de carga estão danificados ou desgastados. Se sim, fazer a troca.			
CABO DE AÇO	Verificar todos os cabos de aço. Caso estejam danificados ou quebrados, faça a troca imediata.			
PINO SELETOR	Verificar se o pino seletor está quebrado ou danificado. Se sim, fazer a troca imediata.			
CARENAGEM		Verificar se a carenagem não está danificada ou quebrada. Se sim, fazer a troca imediata.		
CONTADOR				Verificar se a bateria está fraca. Se estiver abaixo dos 20% fazer a troca ou carregá-las.
ESTOFADOS				Verificar se há rasgos ou furos nos estofados. Se sim, fazer a troca imediata da peça.
ASSENTO		Verificar se a regulagem do assento esta encaixando perfeitamente. Verifique também as demais regulagens do equipamento. Caso alguma regulagem não esteja em conformidade, fazer a troca da peça. Verifique as molas do pantógrafo. Caso esteja fazendo ruído faça a lubrificação com graxa em spray.		
PEGAS		Verificar se o pega não está danificado. Se sim, fazer a troca imediata.		Verificar se os pesos estão deslizando de forma correta nas hastes e se estão corretamente selecionados. Se não, fazer a troca imediata da peça.
MANUTENÇÃO PREVENTIVA				A cada 2 meses entre em contato com um Ponto Autorizado para fazer a manutenção preventiva do equipamento.

Qualquer dúvida pode ser sanada através da nossa central de atendimento ao consumidor, pelo telefone 0800-7724080. Para encontrar um Ponto Autorizado, acesse o site <http://movement.com.br/assistencia-tecnica> e permita que o navegador acesse sua localização e facilite a busca por uma Autorizada mais próxima.



GARANTIA

GARANTIA LIMITADA - LINHA MUSCULAÇÃO

Leia cuidadosamente os termos e condições de garantia antes de utilizar o equipamento.

Ao utilizar o equipamento, você concorda em seguir os seguintes termos e condições de garantia.

A Brudden Equipamentos Ltda., fabricante dos produtos Movement, garante os equipamentos novos livres de defeitos em materiais e fabricação nos períodos estabelecidos abaixo.

Os períodos de garantia iniciam-se na data de emissão da nota fiscal de compra emitida pela Fábrica ou revendedor autorizado.

Essa garantia se aplicará somente a defeitos identificados durante os prazos abaixo e apenas ao comprador original do produto. Para exercer a garantia o comprador deverá entrar em contato com a Assistência Técnica autorizada mais próxima (lista disponível no site

www.movement.com.br/assistencia-tecnica) em menos de 30 dias da descoberta da não conformidade e disponibilizar o equipamento para inspeção.

90 dias	Garantia legal do Código de Defesa do Consumidor (art. 26, II) Mão de obra
6 meses	Já incluída a garantia legal do Código de Defesa do Consumidor (art. 26, II) de 90 (noventa) dias. Pinos seletores / knobs / carenagens e acabamentos termoplásticos / adesivos / estofados / manoplas e cabos de aço.
1 ano	Já incluída a garantia legal do Código de Defesa do Consumidor (art. 26, II) de 90 (noventa) dias. Partes e peças mecânicas / polias / mosquetões / rolamentos / molas / componentes de fixação / pintura em geral (incluído itens cromados e zincados) / componentes eletrônicos (exceto pilhas).
3 anos	Já incluída a garantia legal do Código de Defesa do Consumidor (art. 26, II) de 90 (noventa) dias. Torre, bateria de pesos, chassis e demais estruturas metálicas (exceto pintura e demais tratamentos superficiais).

CONDIÇÕES E RESTRIÇÕES

1. A garantia aplica-se aos produtos Movement somente quando:

1-1. O produto estiver com o comprador original e com a prova de compra original (nota fiscal de compra);

1-2. Não tiver sido objeto de: acidentes, uso inadequado ou negligência, operação indevida, abuso, transporte e armazenamento inadequado, manutenção em desacordo com as especificações contidas no manual de instruções, serviço impróprio, ou modificação não realizada pela Movement;

1-3. As peças de reposição utilizadas forem fornecidas pela Movement;

1-4. Reclamações feitas dentro do prazo de garantia.

2. Esta garantia não cobre danos ou falhas em equipamentos causados por falha na manutenção básica e necessária como descrita no manual.

A GARANTIA NÃO SE APLICA:

- Produtos montados, reparados ou modificados por terceiros, sem prévia autorização por escrito da Movement;
- Chamada de serviços para instalação do produto ou instruções aos proprietários sobre como utilizar o produto;
- Consertos efetuados em produtos Movement sem o número de série ou com a identificação alterada ou danificada;
- À retirada e/ou entrega do equipamento na residência do consumidor para realização de reparos.
- Nenhuma despesa de serviços ocorrida após o período de garantia de serviços.

CONDIÇÕES GERAIS DA GARANTIA

O serviço de Garantia Movement pode ser solicitado diretamente à fábrica ou a um Assistência Técnica Autorizada. Vide lista no site www.movement.com.br/assistencia-tecnica.

As despesas decorrentes de eventuais transportes do produto até uma assistência técnica ou o deslocamento (visita técnica) realizado por assistente autorizado, serão custeados pelo comprador, estando ou não o produto coberto por esta garantia.

A responsabilidade da presente garantia se limita exclusivamente ao reparo, modificação ou substituição do produto fornecido.

A Movement não se responsabiliza por danos a pessoas, a terceiros, a outros equipamentos e instalações, lucro cessante ou quaisquer danos emergentes.



A Movement reserva-se no direito de paralisar a fabricação do equipamento, a qualquer tempo e sem prévio aviso, modificar suas especificações e introduzir melhorias, sem incorrer na obrigação de efetuar tais aperfeiçoamentos em produtos anteriormente fabricados.


ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR

Cx. Postal 11 - CEP 17586-202 - Pompeia - SP - Tel. 0800-7724080
falecom@movement.com.br

Fabricado por:
BRUDDEN EQUIPAMENTOS LTDA.
Av. Industrial, 700 Distrito Industrial.
CEP: 17586-202 POMPEIA-SP - BRASIL
CNPJ: 43.061.654/0001-38
www.movement.com.br
falecom@movement.com.br

MOVEMENT 

OWNER'S MANUAL



PEC FLY

**LEIA ATENTAMENTE ESTE MANUAL ANTES DE UTILIZAR O EQUIPAMENTO.
GUARDE-O PARA CONSULTA E REFERÊNCIA FUTURA.**

*READ THIS MANUAL CAREFULLY BEFORE USING THE EQUIPMENT.
KEEP IT FOR FUTURE CONSULTATION AND REFERENCE.*

*LEA DETENIDAMENTE ESTE MANUAL ANTES DE UTILIZAR EL EQUIPO.
GUARDARLO PARA FUTURAS CONSULTAS Y REFERENCIAS.*

WELCOME TO MOVEMENT!

Congratulations, you are now a part of the MOVEMENT universe!

With the goal of offering products, services and innovative solutions that meet the needs of leisure, well-being and comfort, waking people up to a more pleasurable and healthy life, Brudden Equipment Ltd. has created the MOVEMENT brand.

Established to development and produce gym equipment, the Movement logo stood out in the Brazilian market for the tradition in practicality and durability, which makes Brudden a quality icon in the markets in which it plays.

With extensive investment in research and development by renowned institutions, MOVEMENT promotes the improvement of quality of life for a wide range of profiles and habits, with strong presence in Residence, Condominiums, Gyms, Clubs, Hotels, Clinics, Companies and Organizations.

The quality in equipment extends to the services provided by its wide network of services Authorized Points, spread throughout the national territory, always bringing Movement close to you and your family, for a healthier and more pleasurable life for those who train using our equipment and profitable for investors.

Visit our website and learn more about what our company offers to improve your quality of life.





SUMMARY

SAFETY INFORMATION	5
UNDERSTANDING THE EQUIPMENT	9
ASSEMBLY OF THE EQUIPMENT	12
OPERATING INSTRUCTIONS.....	34
MAINTENANCE	36
WARRANTY.....	41





SAFETY INFORMATION

SAFETY INFORMATION

EXPLANATION OF SYMBOLS



DANGER!

• A "DANGER" statement contains information that must be taken into account to avoid serious physical injury or death



ATTENTION!

• An "ATTENTION" statement contains information that must be carried on to avoid any physical harm to the user.



CAUTION!

• A "CAUTION" statement contains information that must be carried on to avoid any physical harm to the user.



Keep this manual for consulting it in the future. Read and understand this manual.



DANGER!

- Misuse of the equipment can turn it into a dangerous instrument, potentially causing serious injuries or even user death. It is extremely important to read and understand this Manual.
- Before using the equipment, read this Manual carefully, ensuring correct assembly and use, under risk of serious injury and user death.
- It is the sole RESPONSIBILITY of the purchaser of MOVEMENT products to read the instruction manual and the equipment's warning labels. It is also the sole responsibility of the purchaser to instruct end users on the correct use of the equipment.
- Users must be supervised by a qualified professional, and it is the purchaser's responsibility to instruct them correctly. Use of the equipment contrary to the provisions of this Manual may cause accidents to users.
- This equipment is not intended for use by persons with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given instruction concerning the use of the equipment and are under the supervision of an instructor.
- This equipment is intended for professional use in Gyms, Clubs, Studios, Hotels, and Condominiums, always under the supervision of a qualified instructor. It is not intended for domestic use. In case of doubt, contact MOVEMENT.
- It is recommended that the equipment be located in a controlled access area. Controlling access to the equipment is the sole responsibility of the instructor, as is the supervision of the user when they are using the equipment.
- NEVER allow two or more people to use the equipment at the same time.
- Do not allow third parties to stand near the equipment, as this may cause accidents.
- Do not allow children, persons with reduced psychomotor capacity, and animals to be near the equipment, due to the risk of serious or fatal accidents.
- Do not use the equipment barefoot, with high-heeled shoes, or worn-out soles. Ensure there are no stones stuck to your footwear.
- Do not wear loose clothing; avoid using jewelry, chains, loose hair, and other objects. Always wear clothing intended for physical exercise.
- Do not use the equipment if you are ill or under the influence of drugs, alcohol, or any substance that affects your psychomotor capacity.
- When adjusting any seat, knee pad, weight stack, backrest, or any other type of adjustment, make sure that the adjustment pin or lever is fully inserted into the adjustment hole to avoid injury.
- Incorrect or excessive exercises can cause serious injuries. If you feel any kind of pain, dizziness, feeling of fainting, or shortness of breath, stop exercising immediately and consult a specialized doctor.

SAFETY INFORMATION

EXPLANATION OF SYMBOLS



DANGER!

- Keep the floor around the equipment always dry to prevent slipping and falls.
- Ensure the equipment is properly leveled on the ground and on a flat surface, away from walls to maintain the equipment's balance and prevent accidents and user injury.
- DO NOT place the equipment on a polished (smooth) floor, as it may cause instability.
- Never modify the equipment without the manufacturer's authorization. Unauthorized modifications or accessories can result in loss of warranty and may cause serious or fatal injury to the user.
- DO NOT use or allow the use of any equipment that is damaged and/or has worn or broken parts.
- Immediately replace any type of cable that is damaged or worn, due to the risk of serious or fatal user accidents. It is the instructor's full responsibility to check the condition of the steel cable.
- Use only replacement parts manufactured and supplied by MOVEMENT.
- Do not allow any unauthorized person to perform maintenance on the equipment. MOVEMENT has authorized service centers throughout the country. To find the nearest one, visit the website www.movement.com.br or contact us by phone at 0800 772 40 80.
- Preventive maintenance is the key to ensuring a long life for the equipment and thus preventing serious user accidents. For any questions about maintenance, see the maintenance chapter in this manual.
- The equipment comes equipped with a weight stack; do not use any other type of weight to increase the maximum load of the equipment, due to the risk of serious or fatal user accidents.
- Do not use any other type of selector pin than the one provided with the equipment to lock the weight stack.
- Do not allow the user to release the weight stack in free fall, due to the risk of damage to the equipment's structure.
- Do not exceed the maximum capacity of the equipment.
- Fully insert the selector pin into the weights. Partial insertion may cause the weights to fall, resulting in equipment damage and serious or fatal user accidents.
- Never remove the selector pin when the weight stack is in an elevated position.
- Never try to free parts or weights that are stuck.
- UNDERSTANDING each warning sticker is important. If in doubt, contact our customer service center at 0800 772 40 80.
- If the warning labels are damaged, contact MOVEMENT immediately to request replacements. The warning labels are affixed to the equipment and must be inspected before using the product.
- The triangle-shaped stickers represent a risk to the user.



DANGER!

DO NOT PLACE HANDS
BETWEEN THE WEIGHTS.
CRUSHING HAZARD.



DANGER!

DO NOT PLACE HANDS
BETWEEN THE PULLEYS.
CRUSHING HAZARD.



DANGER!


DO NOT PLACE HANDS
BETWEEN MOVING PARTS.
CRUSHING HAZARD.



DANGER!

EQUIPMENT NOT INTENDED
FOR CHILDREN. KEEP
CHILDREN AWAY FROM THE
EQUIPMENT.
RISK OF ACCIDENTS.

SAFETY INFORMATION








UNDERSTANDING THE EQUIPMENT

UNDERSTANDING THE EQUIPMENT

OBJECTIVE

The Pec Fly is designed for training and strengthening the chest muscles, especially the pectoralis major. The equipment has handles that, when pushed toward the center of the body, promote contraction of the pectoral muscles. The controlled movement allows for isolation of the target muscles and contributes to the development of strength, endurance, and stability in the upper torso.



UNDERSTANDING THE EQUIPMENT

Equipment Specifications

Line	Axis
Length	139,5 cm
Width	108,5 cm
Height	206,3 cm
Footprint	1,51 m ²
Equipment Weight	198,5 kg - Light Version 229,2 kg - Heavy Version
Weight Stack	1 top plate e 19 weights - Light Version 1 top plate e 25 weights - Heavy Version
Maximum Load	100 kg - Light Version 130 kg - Heavy Version
Enclosed Weight Tower	Yes
Enclosed Pulleys	Yes
Weight Selector Pins (Flute)	Yes
Instruction Label (Placard)	Yes
Bottle / Object Holder	No
Color Option	No
Casing Option	No
Recommended Usage Area	7.10 m ²
Warranty	See warranty chapter



ASSEMBLY OF THE EQUIPMENT

ASSEMBLY OF THE EQUIPMENT



Before starting the assembly of your equipment, it is necessary to pay attention to the following precautions:

- Ensure the packaging is not damaged and that the equipment's parts and components are not faulty.
- It is recommended that the equipment be unpacked at the location where it will be assembled.
- The assembly area must be clean.
- The floor must be flat, leveled, and solid to prevent equipment instability.
- It is recommended that the equipment be assembled away from moisture and protected from sunlight to avoid damage to electronic parts and the equipment's casing.

ICONS

The purpose of the icons is to instruct on good practices that must be followed during the assembly process.



It is recommended that this assembly be performed by two people.




Do not fully tighten the screws.



Fully tighten the screws.

TOOLS

Use the following tools to assemble the equipment. The purpose of the torque table is to guide how much tightening a specific screw can withstand. The table must be followed rigorously.



Fixed wrench




Hex wrench



Medium torque thread locker




Phillips screwdriver



Snap ring pliers



Lug wrench




Spray grease




Scissors

Torque Specification:




Fastening elements in metal structures

Diameter [mm]	Torque [N.m]
M6	9 a 12
M8	22 a 29
M10	45 a 48



Pulleys with covers or without covers






Upholstery with or without covers

Torque [N.m]
8 a 10

ASSEMBLY OF THE EQUIPMENT



LIST OF COMPONENTS

A  CHASSIS	B1  RIGHT SUPPORT	B2  LEFT SUPPORT	C1  RIGHT LOWER CAM	C2  RIGHT CENTRAL CAM	C3  RIGHT UPPER CAM
D1  LEFT LOWER CAM	D2  LEFT CENTRAL CAM	D3  LEFT UPPER CAM	E  BEARING	F1  RIGHT UPPER ARM	F2  LEFT UPPER ARM
G  TOP PLATE	H  WEIGHT STACK	I  GUIDE ROD	J  CENTRAL PULLEY SUPPORT	K  STEEL CABLE	L1  RIGHT HANDLE
L2  LEFT HANDLE	M  SEAT SUPPORT	N  SEAT UPHOLSTRY	O  BACKREST UPHOLSTRY	P  FRONT COVER	Q  REAR COVER

ASSEMBLY OF THE EQUIPMENT


STEP 01

A 	Name Chassis	B1 	Name Right support	B2 	Name Left support	1  Name Socket Head Cap Screw M10X1,5X150 RP 12.9 ZFPN Qty. 2x
2 	Name Flat Washer G.A 10,3X25,4X3,0 160HV A4S Qty. 4x	3 	Name Hex Nut with Nylon Insert M10 ALCL8 A2S Qty. 2x			



⚠ ATTENTION!


Keep the supports properly aligned with the tower chassis..



ASSEMBLY OF THE EQUIPMENT


STEP 03

E	Name Bearing	F1	Name Right upper arm	3	Name Hex Nut with Nylon Insert M10 AL.CL8 A2S 4x	12	Name Thrust Washer 25,0x35,0x2,0 MKCE 1x
13	Name Larger Spacer 2x	14	Name Flat Washer G.A 10,3X25,4X3,0 8x	15	Name Hex Head Screw M10X1,5X70 RT 8.8 ZFPN 2x	16	Name Hex Head Screw M10X1,5X40 RP 8.8 A2N 2x
17	Name Spacer 2x	18	Name Screw Cover Cap M10 (PRETO) 2x				





⚠ ATTENTION!

Fit the bearings into the cam and slide the larger spacer onto the top of the bearing before securing them to the chassis.



⚠ ATTENTION!



Align the arms in relation to the floor.



ASSEMBLY OF THE EQUIPMENT

STEP 04

E	Name Bearing	F2	Name Left upper arm	3	Name Hex Nut with Nylon Insert M10 AL.CL8 A2S	4x	12	Name Thrust Washer 25,0x35,0x2,0 MKCE	1x		
13	Name Larger Spacer	Qty. 2x	14	Name Flat Washer G.A 10,3X25,4X3,0	Qty. 8x	15	Name Hex Head Screw M10X1,5X70 RT 8.8 ZFPN	Qty. 2x	16	Name Hex Head Screw M10X1,5X40 RP 8.8 A2N	Qty. 2x
17	Name Spacer	Qty. 2x	18	Name Screw Cover Cap M10 (PRETO)	Qty. 2x						





⚠ ATTENTION!

Fit the bearings into the cam and slide the larger spacer onto the top of the bearing before securing them to the chassis.


⚠ ATTENTION!

Align the arms in relation to the floor.




ASSEMBLY OF THE EQUIPMENT


STEP 05




Name
TOP PLATE



Name
Weight stack




Name
Guide rod



⚠ DANGER!

IF IT IS NECESSARY TO MOVE OR TRANSPORT THE EQUIPMENT, DO NOT DO SO WITH THE WEIGHT STACK ASSEMBLED. RISK OF ACCIDENT OR DAMAGE TO THE EQUIPMENT.



⚠ ATTENTION!



Remove the plastic cap from the chassis to pass the guide rod through. After positioning it, put the cap back on.



ASSEMBLY OF THE EQUIPMENT

STEP 06





19	Name	Qty.	20	Name	Qty.	21	Name	Qty.
	Socket Head Cap Screw M6X1X40 RT 12.9 ZFPN	2X		Weight Rod Lock Ø19 (Injected)	4X		Hex Nut with Nylon Insert M06 AL. A25	2X



ASSEMBLY OF THE EQUIPMENT


STEP 07

J	Name		K	Name		2	Name	Qty.	3	Name	Qty.
	Central pulley support			Steel cable			Flat Washer G.A 10,3X25,4X3,0 160HV A4S	2x		Hex Nut with Nylon Insert M10 AL.CL8 A2S	3x
22	Name	Qty.	23	Name	Qty.	24	Name	Qty.	25	Name	Qty.
	Hex Head Screw M12X1,75X80 RT 8.8 A2S	1x		Hex Nut, M12 CL8 A2N	2x		Socket Head Cap Screw M8X1,25X60 RP 12.9 ZFPN	1x		Pulley Bushing (Zinc-Plated)	2x
26	Name	Qty.	27	Name	Qty.	28	Name	Qty.			
	Fixed Ball Bearing 17 40 12 6203 ZZ C3	1x		Socket Head Cap Screw M5X0,8X50 RP 12.9 ZFPN	2x		Hex Nut with Nylon Insert M05 AL.CL8 A2N	2x			




⚠ ATTENTION!

Position the steel cable on the weight stack pulley, ensuring the ends remain free to pass them through the upper opening of the chassis.



⚠ ATTENTION!







The adjustment between the nuts must maintain a maximum spacing of 40 mm, ensuring at least 15 mm of thread engagement in the top plate.



ASSEMBLY OF THE EQUIPMENT

STEP 08

K	Name Steel cable	2	Name Flat Washer G.A 10,3X25,4X3,0 160HV A4S	Qty. 2x	29	Name Socket Head Cap Screw M8X1,25X20 RT 12.9 ZFPN	Qty. 2x	30	Name Pulley Cover	Qty. 2x
31	Name Steel Cable Locking Pin	Qty. 6x								



⚠ ATTENTION!

Insert the cable ends through the upper openings of the chassis, guiding it to the pulleys.


TOOLS




ASSEMBLY OF THE EQUIPMENT

STEP 09


K	Name	10	Name	Qty.	11	Name	Qty.
	Steel cable		Pan Head Phillips Screw M3X16 RT A2N	2x		Hex Nut with Nylon Insert M03 BX.CL8 A2N	2x




A. Remove the screw (10) and the nut (11) to allow the cable to pass through.





B. Pass and fit the cable into the cam, then reinstall the screw and nut in place.



C. Ensure all parts are correctly positioned and fully tighten all screws to complete the assembly.




D. Repeat the process on the left side.



⚠ ATTENTION!

Apply thread locker to all screws that are not fitted into nuts.




TOOLS



ASSEMBLY OF THE EQUIPMENT

STEP 10

L1		Name Right handle	L2		Name Left handle
2		Name Flat Washer G.A 10,3X25,4X3,0 160HV A4S	Qty.	3	
			4x		Name Hex Nut with Nylon Insert M10 AL.CL8 A2S
32		Name Socket Head Cap Screw M10X1,5X100 RP 12.9 ZFPN	Qty.	33	
			2x		Name 20 X 66 mm DIAMETER SHAFT (ZINC-PLATED)
				Qty.	2x






⚠ ATTENTION!

Keep the supports properly aligned with the tower chassis.

ASSEMBLY OF THE EQUIPMENT

STEP 11


M	Name Seat support	N	Name Seat upholstery	34	Name Button Head Socket Cap Screw M8X1,25X25 RT 10.9 ZFPN	Qty. 4x	35	Name Flat Washer- M8	Qty. 4x
36	Name Seat Positioning Shaft	Qty. 2x	40	Name Button Head Socket Cap Screw M10X1,50X25 RT 10.9 ZFPN	Qty. 4x	41	Name Flat Washer- M10	Qty. 4x	



ASSEMBLY OF THE EQUIPMENT

STEP 12

	Name Backrest	35	Name Flat Washer G.A 8,4X20X2,0 160HV A4S	Qty. 4x	37	Name Button Head Socket Cap ScrewM8X1,25X55 RT 10.9 ZFPN	Qty. 4x
---	-------------------------	-----------	---	-------------------	-----------	---	-------------------



TOOLS




Hex wrench n° 5




ASSEMBLY OF THE EQUIPMENT

STEP 13


38	Name	Qty.	39	Name	Qty.
	Weight selector pin	1x		Weight label	1x



Cut the label along the indicated dotted line, as shown in the image.



Position the cut label on the tower, as shown in the image. Use the selector pin as a guide for the indicated hole, without worrying about possible label overhang. Repeat the process as needed, remembering that no label should be applied to the top plate.



NOTE: Some parts have been hidden to facilitate visualization.


ASSEMBLY OF THE EQUIPMENT

STEP 14



Name

Front cover





NOTE: Some parts have been hidden to facilitate visualization.

ASSEMBLY OF THE EQUIPMENT


STEP 15

4	Name	Qty.
	Flanged Hex Head Screw M8X20 RT 8.8 A2S	6x




ASSEMBLY OF THE EQUIPMENT

STEP 16



Name

Rear cover



⚠ ATTENTION!



Fit the rear cover onto the chassis, pressing until you hear the click indicating it is locked in place.



ASSEMBLY OF THE EQUIPMENT


STEP 17

38	Name	Qty.	41	Name	Qty.
	Weight selector pin	1x		Lever Pin	1x




⚠ ATTENTION!

Pass the lever pin through the top plate support, using the larger opening of the top plate.
Then, fit the metal ring through the pin opening to secure it in place.
After that, insert the selector pin into the weight stack.




ASSEMBLY OF THE EQUIPMENT

STEP 18 Applying Labels to the Equipment (When Necessary)




Label – Placard

This is the standard location and format for the label on all front covers of the Axis LC line, intended to show the user how to perform the exercise.




1. Surface Preparation

Thoroughly clean the machine's chassis with a cloth and a degreaser, such as LOCTITE 7070 CLEANER & DEGREASER. The surface must be dry and free of residue.




2. Wetting the Area

If desired, prepare a solution of water with neutral soap or alcohol (50/50) and spray it on the area where the label will be applied, to facilitate positioning.



3. Label Application


Peel off the label and position it on the clean, slightly damp surface. Adjust as needed.



4. Final Fixing and Care

Press the label with a spatula or a cloth-wrapped card, removing bubbles and excess solution. Let it dry completely before using the machine. Clean the area with a duster or damp cloth, avoiding alcohol or solvents.

ASSEMBLY OF THE EQUIPMENT



CONGRATULATIONS! THE EQUIPMENT ASSEMBLY HAS BEEN COMPLETED.

Before starting your workout, **LEVEL** the equipment on the floor and check the tightness of all screws. Consult the operational instruction chapter before using the equipment.



OPERATING INSTRUCTIONS


OPERATING INSTRUCTIONS

SELECTOR PIN

The selector pin allows the weights to be locked for use during exercise execution.




Check that the selector pin is properly engaged in the weight stack. Risk of serious or fatal user accident.




UPHOLSTERY

Allows the user to sit, rest their arms and legs, and lean against the equipment to perform the exercise.




SERIAL NUMBER

The serial number contains pertinent information about the equipment class and manufacturer data. Do not remove the serial number sticker, as it facilitates the provision of information to an authorized service center or the manufacturer. If the sticker with the serial number comes off, contact the manufacturer immediately.




ADJUSTABLE FEET

The equipment has feet to keep it stabilized on the ground. Uneven leveling can damage the equipment. To level the equipment, simply rotate the feet.




TOP PLATE PULLEY SUPPORT

To adjust the top plate pulley, use the nuts to tension the steel cable by tightening or loosening the lock nut. When the cable is properly tensioned, retighten the lock nut.



SPACE

For the user's safety, we recommend using a minimum access and escape area as shown in the figure beside. The access and escape area can be shared between the equipment used. This space requirement applies to all equipment.





MAINTENANCE

RECOMMENDATIONS

To ensure greater equipment durability, it is important to follow a series of precautions to avoid any problems with the equipment, users, and/or third parties. If any part of the equipment breaks, take it out of service until the compromised part has been properly repaired.


CLEANING

Weekly, clean the equipment using a soft nylon brush. Vacuum underneath the equipment to prevent the accumulation of dirt and dust, which may affect the equipment's operation.

Always use water, neutral soap, and a soft cloth to clean the equipment's upholstery before and after training. Allow the equipment to dry completely before starting a new workout. Never use acidic cleaning products. Never pour water on the equipment or apply spray liquids.


COVERING

The cover serves as protection for the tower. If it is damaged, replace it immediately.




UPHOLSTERY

Immediately replace the upholstery in case of any type of tear, puncture, or other damage. To ensure greater durability of the upholstery, clean it as described in this manual.




PULLEYS

The pulley is what allows the steel cable to follow the necessary path for performing the exercise, which is why it is extremely important to keep the pulleys well-maintained. If there is any sign of wear or damage to the pulleys, contact a technical service center.



STEEL CABLE LOCKING PIN

The function of the steel cable locking pin is to prevent the steel cable from coming off the pulley. Therefore, if any of the pins are damaged, broken, or loose, they may not hold the steel cable in the pulley, causing serious or fatal accidents. It is extremely important to maintain the integrity of the pins. At the first sign of wear, contact a technical service center.




SELECTOR PIN

Always check that the selector pin is not damaged or deformed from its original shape, as it may not engage the weight correctly. If the pin is damaged, contact a Technical Support service.




DANGER!

If the selector pin is damaged and used, it may not hold the weights correctly, causing serious or fatal accidents to the user and potentially damaging the equipment.




TOP PLATE

It allows the weights to be selected. If any damage or wear is identified on the part, do not attempt to select the weight. Contact a Technical Support service to have it replaced.




STEEL CABLE LOCK

Always check if the screws are securely fastened to the plates. If the locks are damaged, do not allow the equipment to be used. Contact Technical Support to have them replaced.



CARABINER

Some models use a carabiner, so it is extremely important to check its condition. At the first sign of wear, deformation, difficulty closing, or anything that could compromise its strength, replace the carabiner immediately.



CARABINER REPLACEMENT

For replacement, always use a carabiner supplied directly by MOVEMENT.

If it is not possible to obtain a MOVEMENT-supplied carabiner, use a carabiner that strictly meets the following requirements:

- Material composition: Stainless Steel AISI 316;
- Maximum capacity closed: 1,600 kg;
- Maximum capacity open: 350 kg.




ATTENTION!

- **Monthly, carefully check the condition of the carabiner;**
- **Do not under any circumstances modify the carabiners;**
- **The carabiner gate must face the Weight Column.**

GUIDE RODS


To better preserve the equipment, the guide rods must be cleaned weekly. Clean them using a cloth dampened with water or alcohol.



STEEL CABLE


With equipment use, the steel cable can become damaged due to natural wear and tear, misuse, or lack of maintenance.

Pay attention and always watch for any type of problem with the cable. Do not use and do not allow the equipment to be used if the steel cable is damaged. Below are some examples of a damaged steel cable.




TWISTED STEEL CABLE

Always check the steel cable. If you identify any twists, replace it immediately.




BULGE IN THE STEEL CABLE

If the cable breaks internally, a bulge may appear on the outside of the cable. If this occurs, replace it immediately.




LOOSE WIRES

Replace any steel cable with exposed strands at the ends.




CRUSHED STEEL CABLE

A dented or crushed steel cable, or one that is not in its original shape, can cause breakage or damage to other parts of the equipment.




TWISTED STEEL CABLE

A twisted steel cable or one that is not in its original shape can cause breakage or damage to other parts of the equipment.



EXPOSURE

Exposed end of the steel cable.



MAINTENANCE

EQUIPMENT MAINTENANCE SCHEDULE

Use the following table to determine the maintenance frequency.

CHECK	DAILY	WEEKLY	MONTHLY	AS NEEDED
CLEANING	Always clean the equipment before and after each workout.			
SCREWS		Retighten screws if parts are loose.		
PULLEYS		Check if pulleys are damaged or worn. If so, replace the part.		
LOCKING PIN		Check if pins are damaged or worn. If so, replace them immediately.		
TENSIONER			Check if the steel cables are properly tensioned as described in the manual. If not, perform the correct tensioning procedure.	
LOAD MULTIPLIER (when applicable)	Check if the load multipliers are damaged or worn. If so, replace them.			
STEEL CABLE	Check all steel cables. If they are damaged or broken, replace them immediately.			
SELECTOR PIN	Check if the selector pin is broken or damaged. If so, replace it immediately.			
COVER / CASING		Check if the cover is damaged or broken. If so, replace it immediately.		
COUNTER				Check if the battery is weak. If it is below 20%, replace or recharge it.
UPHOLSTERY				Check for tears or holes in the upholstery. If found, replace the part immediately.
SEAT		Check that the seat adjustment locks securely into place. Also check the equipment's other adjustments. If any adjustment is not functioning correctly, replace the part. Check the pantograph springs. If they are making noise, lubricate them with spray grease.		
HANDLES		Check if the handle is damaged. If so, replace it immediately.		Check if the weights are sliding correctly on the guide rods and are properly selected. If not, replace the part immediately.
PREVENTIVE MAINTENANCE				Every 2 months, contact an Authorized Service Center to perform preventive maintenance on the equipment.

Any questions can be resolved through our customer service center at phone number 0800-7724080. To find an Authorized Service Center, visit the website <http://movement.com.br/assistencia-tecnica> and allow the browser to access your location to facilitate the search for the nearest authorized center.



WARRANTY

WARRANTY

LIMITED WARRANTY - STRENGTH TRAINING LINE

Read the warranty terms and conditions carefully before using the equipment.

By using the equipment, you agree to abide by the following warranty terms and conditions.

Brudden Equipamentos Ltda., the manufacturer of Movement products, warrants that new equipment will be free from defects in materials and workmanship for the periods established below.

The warranty periods begin on the date of the purchase invoice issued by the Factory or an authorized retailer.

This warranty applies only to defects identified within the timeframes below and only to the original purchaser of the product. To exercise the warranty, the purchaser must contact the nearest authorized Technical Support center (list available at www.movement.com.br/assistencia-tecnica) within 30 days of discovering the non-conformity and make the equipment available for inspection.

90 days	Labor
6 months	Selector Pins / Knobs / Thermoplastic Covers and Finishes / Stickers / Upholstery / Handles and Steel Cables
1 year	Mechanical Parts and Components / Pulleys / Carabiners / Bearings / Springs / Fastening Components / General Paint (Including Chromed and Zinc-Coated Items) / Electronic Components (Except Batteries)
3 years	ower / Weight Stack / Chassis / Other Metallic Structures (Except Paint and Other Surface Treatments)

TERMS AND CONDITIONS

1. The warranty applies to Movement products only when:

1-1. The product is with the original purchaser and accompanied by the original proof of purchase (purchase invoice);

1-2. It has not been subject to: accidents, misuse or negligence, improper operation, abuse, improper transportation and storage, maintenance not in accordance with the specifications contained in the instruction manual, improper service, or modification not performed by Movement;

1-3. The replacement parts used are supplied by Movement;

1-4. Claims are made within the warranty period.

2. This warranty does not cover damage or equipment failures caused by failure to perform basic and necessary maintenance as described in the manual.

THE WARRANTY DOES NOT APPLY TO:

- Products repaired or modified by third parties without prior written authorization from Movement;
- Service calls for product installation or instructions to owners on how to use the product;
- Repairs carried out on Movement products without a serial number or with an altered or damaged identification;
- The pickup and/or delivery of the equipment from the consumer's residence for repairs.
- Any service expenses incurred after the service warranty period.

GENERAL WARRANTY TERMS

- The Movement Warranty service can be requested directly from the factory or from an Authorized Technical Assistance center. See the list on the website www.movement.com.br/assistencia-tecnica.

- Expenses resulting from the transportation of the product to a technical assistance center or the travel (technical visit) by an authorized technician will be borne by the purchaser, regardless of whether the product is covered by this warranty.

- The liability of this warranty is strictly limited to the repair, modification, or replacement of the supplied product.

- Movement is not responsible for damage to persons, third parties, other equipment and facilities, loss of profits, or any consequential damages.



Movement reserves the right to discontinue the manufacture of the equipment at any time and without prior notice, modify its specifications, and introduce improvements, without incurring the obligation to make such improvements to previously manufactured products.

CUSTOMER SERVICE

P.O. Box 11 - ZIP Code 17586-202 - Pompeia - SP - Tel. 0800-7724080
falecom@movement.com.br

Manufactured by:
BRUDDEN EQUIPAMENTOS LTDA.
Av. Industrial, 700 Distrito Industrial.
CEP: 17586-202 POMPEIA-SP - BRASIL
CNPJ: 43.061.654/0001-38
www.movement.com.br
falecom@movement.com.br

MOVEMENT 

MANUAL DEL PROPIETARIO



PEC FLY

**LEIA ATENTAMENTE ESTE MANUAL ANTES DE UTILIZAR O EQUIPAMENTO.
GUARDE-O PARA CONSULTA E REFERÊNCIA FUTURA.**

*READ THIS MANUAL CAREFULLY BEFORE USING THE EQUIPMENT.
KEEP IT FOR FUTURE CONSULTATION AND REFERENCE.*

*LEA DETENIDAMENTE ESTE MANUAL ANTES DE UTILIZAR EL EQUIPO.
GUARDARLO PARA FUTURAS CONSULTAS Y REFERENCIAS.*

¡BIENVENIDO A MOVEMENT!

¡Felicitaciones, ahora forma parte del universo MOVEMENT!

Con el objetivo de ofrecer productos, servicios y soluciones innovadoras que respondan a las necesidades de ocio, bienestar y comodidad, dando a las personas una vida más agradable y sana, Brudden Equipamentos Ltda. creó la marca MOVEMENT.

Fundada para desarrollar y producir equipos de gimnasia, Movement se destacó enseguida en el mercado brasileño por la tradición en practicidad y durabilidad que hace de Brudden un icono en calidad en los mercados en los que aclosa.

Con una alta inversión en investigación y desarrollo junto a instituciones reconocidas, como la Escuela de Educación Física y Deportes de la Universidad de São Paulo - EEFÉ/USP, Movement promueve la mejora de la calidad de vida de los más diferentes perfiles y hábitos, con una fuerte presencia en Residencias, Urbanizaciones, Gimnasios, Clubes, Hoteles, Clínicas, Empresas y Organizaciones.

La calidad en equipos se extiende a los servicios prestados por su amplia red de atención y Puntos Autorizados, repartidos por todo el territorio nacional, con Movement siempre cerca de usted y su familia a favor de una vida más saludable y agradable para quien entrena con nuestros equipos y rentable para los inversionistas.

Para confirmar la garantía Movement, registre su equipo en el aplicativo Connect.

¡El registro es gratuito, práctico y rápido!

El Connect es el aplicativo Movement pensado para facilitar la gestión diaria de tu equipo, y servicios en garantía, integrándose al ecosistema digital de Movement.

Con él tú tienes cualquier equipo Movement en la palma de tu mano, solicitando su mantenimiento con solo un clic, sin demoras y con seguimiento en tiempo real
Saber más en el capítulo INSTRUCCIÓN OPERACIONAL

¡EVITESE DOLORES DE CABEZA!

Registre su equipo, confirme su garantía y haga la extensión de la protección de su equipo.

Para más informaciones, consulta el capítulo de GARANTÍA de este manual.

Acceda a nuestra página web y sepa más sobre lo que nuestra empresa ofrece para mejorar su calidad de vida.





ÍNDICE

INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD.....	5
CONOCIENDO EL EQUIPO	9
MONTAJE DEL EQUIPO.....	12
INSTRUCCIÓN OPERACIONAL.....	34
MANTENIMIENTO.....	37
GARANTÍA	42





INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD

EXPLICACIÓN DE LOS SÍMBOLOS



¡PELIGRO!

- Una declaración precedida de “PELIGRO” contiene información que debe ser puesta en práctica para evitar lesiones físicas graves o la muerte.



¡ATENCIÓN!

- Una declaración precedida de “ATENCIÓN” contiene información que debe ser puesta en práctica para evitar algún daño físico al usuario.



¡CUIDADO!

- Una indicación precedida por la palabra “CUIDADO” contiene información que debe ser puesta en práctica para evitar daños al producto.



Guarde este Manual para consultarlo en el futuro. Lea y comprenda este manual.



¡PELIGRO!

- El mal uso del equipo puede transformarlo en un instrumento peligroso, pudiendo causar lesiones graves o incluso la muerte del usuario, siendo de extrema importancia la lectura y comprensión de este Manual.
- Antes de utilizar el equipo, lea atentamente este Manual, verificando su correcto ensamblaje y uso, so pena de lesiones graves y muerte del usuario.
- Es de entera RESPONSABILIDAD del comprador de los productos MOVEMENT leer el manual de instrucciones y las etiquetas de advertencia del equipo. También es de entera responsabilidad del comprador instruir a los usuarios finales sobre el uso correcto del equipo.
- Los usuarios deben ser supervisados por un profesional calificado, correspondiendo al comprador instruirlos correctamente. El uso del equipo de forma contraria a lo previsto en este Manual puede causar accidentes a los usuarios.
- Este equipo no está destinado a personas con capacidad física, sensorial o mental reducida, o por personas con falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido instrucciones referentes a la utilización del equipo y estén bajo la supervisión de un instructor.
- Este equipo está destinado al uso profesional en Gimnasios, Clubes, Estudios, Hoteles y Condominios, siempre con la supervisión de un instructor calificado. No está destinado al uso doméstico. En caso de duda, entre en contacto con MOVEMENT.
- Se recomienda que el equipo esté en un área de acceso controlado. El control de acceso al equipo es de entera responsabilidad del instructor, así como la supervisión del usuario cuando esté utilizando el equipo.
- NUNCA permita que dos o más personas utilicen el equipo al mismo tiempo.
- No permita que terceros se acerquen al equipo, ya que pueden causar accidentes.
- No permita que niños, personas con capacidad psicomotora reducida y animales se acerquen al equipo, riesgo de accidente grave o fatal.
- No utilice el equipo descalzo, con calzado de tacón o suela desgastada. Certifique-se de que no hay piedras pegadas al calzado.
- No utilice ropa holgada, evite usar joyas, cadenas, cabellos sueltos y demás objetos. Use siempre ropa destinada a la práctica del ejercicio físico.
- No utilice el equipo si está enfermo o bajo los efectos de drogas, alcohol o cualquier sustancia que afecte su capacidad psicomotora.
- Al regular cualquier asiento, apoyo de rodillas, banco de pesas, respaldo o cualquier otro tipo de ajuste, certifique-se de que el pasador de regulación o palanca esté completamente encajado en el orificio de ajuste para evitar lesiones.
- Ejercicios incorrectos o excesivos pueden causar lesiones graves. Si siente cualquier tipo de dolor, mareos, sensación de desmayo o falta de aire, detenga inmediatamente el ejercicio y consulte a un médico especializado.

EXPLICACIÓN DE LOS SÍMBOLOS



¡PELIGRO!

- Mantenga el suelo alrededor del equipo siempre seco, para evitar resbalones y caídas.
- Asegúrese de que el equipo esté debidamente nivelado sobre el suelo y sobre una superficie plana, lejos de paredes, para mantener el equilibrio del equipo y evitar accidentes y daños al usuario.
- NO coloque el equipo sobre suelos pulidos (lisos), ya que puede causar inestabilidad del equipo.
- Nunca realice modificaciones en el equipo sin la autorización del fabricante. Las modificaciones o accesorios no autorizados pueden resultar en la pérdida de la garantía, además de provocar lesiones graves o fatales al usuario.
- NO use ni permita el uso de cualquier equipo que esté dañado y/o tenga piezas gastadas o rotas.
- Sustituya inmediatamente cualquier tipo cable de acero que esté dañado o desgastado, riesgo de accidente grave o fatal para el usuario. Es responsabilidad del instructor verificar el estado del cable de acero.
- Use únicamente piezas de repuesto fabricadas y suministradas por MOVEMENT.
- No permita que ninguna persona realice mantenimiento en el equipo. MOVEMENT cuenta con puntos autorizados en todo el territorio nacional. Para localizar el más cercano, consulte el sitio web www.movement.com.br o contacte por teléfono al 0800 772 40 80.
- El mantenimiento preventivo es clave para mantener una larga vida del equipo y así evitar accidentes graves al usuario. Cualquier duda sobre mantenimiento, vea el capítulo de mantenimiento en este manual.
- El equipo viene equipado con una pila de pesas; no use ningún otro tipo de peso para aumentar la carga máxima del equipo, riesgo de accidente grave o fatal para el usuario.
- No utilice ningún otro tipo de pasador selector que no sea el que acompaña al equipo para trabar la pila de pesas.
- No permita que el usuario suelte la pila de pesas en caída libre, riesgo de daño a la estructura del equipo.
- No exceda la capacidad máxima del equipo.
- Inserte completamente el pasador selector en las pesas. La inserción parcial puede hacer que las pesas se caigan, causando daños al equipo y accidentes graves o fatales al usuario.
- Nunca retire el pasador selector cuando la pila de pesas esté en posición elevada.
- Nunca intente liberar piezas o pesas que estén atascadas.
- ENTENDER cada etiqueta de advertencia es importante. En caso de duda, contacte a nuestra central de servicio al cliente por teléfono al 0800 772 40 80.
- Si las etiquetas de alerta están dañadas, contacte a MOVEMENT inmediatamente para solicitar su reemplazo. Las etiquetas de alerta están fijadas en el equipo y deben ser inspeccionadas antes de la utilización del producto.
- Las etiquetas en forma de triángulo representan riesgo para el usuario.



¡PELIGRO!

NO PONGA LAS MANOS
ENTRE LAS PESAS.
RIESGO DE
APLASTAMIENTO.



¡PELIGRO!

NO PONGA LAS MANOS
ENTRE LAS POLEAS.
RIESGO DE
APLASTAMIENTO.



¡PELIGRO!


NO PONGA LAS MANOS
ENTRE LAS PARTES
MÓVILES.
RIESGO DE
APLASTAMIENTO.



¡PELIGRO!

EQUIPO NO DISEÑADO
PARA NIÑOS. MANTENGA A
LOS NIÑOS ALEJADOS DEL
EQUIPO.
RIESGO DE ACCIDENTES.

INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD








CONOCIENDO EL EQUIPO

CONOCIENDO EL EQUIPO

OBJETIVO

El Pec Fly está destinado al entrenamiento y fortalecimiento de la musculatura pectoral, especialmente los músculos pectorales mayores. El equipo cuenta con agarres que, al ser empujados hacia el centro del cuerpo, promueven la contracción de los músculos pectorales. El movimiento controlado permite aislar la musculatura objetivo y contribuye al desarrollo de la fuerza, resistencia y estabilidad de la parte superior del torso.



Especificaciones del equipo

Línea	Axis
Largo	139,5 cm
Ancho	108,5 cm
Altura	206,3 cm
Área ocupada	1,51 m ²
Peso del equipo	198,5 kg - Versión Light 229,2 kg - Versión Heavy
Pila de pesas	1 top plate e 19 pesos - Versión Light 1 top plate e 25 pesos - Versión Heavy
Carga máxima	100 kg - Versión Light 130 kg - Versión Heavy
Torre con carcasa	Sí
Poleas con carcasa	Sí
Pasadores selectores de peso (flauta)	Sí
Etiqueta de instrucciones (placard)	Sí
Soporte para botella / objeto	No
Opción de color	No
Opción de carcasa	No
Área de utilización recomendada	7,10 m ²
Garantía	Vea el capítulo sobre garantía



MONTAJE DEL EQUIPO

MONTAJE DEL EQUIPO



Antes de iniciar el ensamblaje de su equipo, es necesario prestar atención a los siguientes cuidados:

- Verifique que el embalaje no esté dañado y que las partes y componentes del equipo no estén estropeados.
- Se recomienda desembalar el equipo en el lugar donde será ensamblado.
- El lugar de montaje debe estar limpio.
- El suelo debe ser plano, nivelado y rígido para evitar la inestabilidad del equipo.
- Se recomienda que el equipo sea ensamblado lejos de la humedad y al abrigo de la luz solar, a fin de evitar daños a las partes electrónicas y la carcasa del equipo.

ICONOS

Los íconos tienen la función de instruir buenas prácticas que deben ser seguidas durante el ensamblaje.



Para este ensamblaje se recomienda que sea realizado por dos personas.




No realice el ajuste final de los tornillos.



Realice el ajuste final de los tornillos.

HERRAMIENTAS

Utilice las siguientes herramientas para el ensamblaje del equipo. La tabla de torque tiene la función de guiar cuánto apriete puede soportar determinado tornillo. La tabla debe ser seguida rigurosamente.



Llave fija




Allen




Traba rosca torque medio




Llave Philips




Alicate para anillos elásticos



Llave para ruedas




Grasa en spray




Tijeras

Especificación de torque:




Elementos de fijación en estructuras metálicas

Diámetro [mm]	Torque [N.m]
M6	9 a 12
M8	22 a 29
M10	45 a 48



Poleas con fundas o sin fundas



Asientos tapizados con o sin fundas







Torque [N.m]

8 a 10

MONTAJE DEL EQUIPO



LISTA DE COMPONENTES

A  CHASIS	B1  SOPORTE DERECHO	B2  SOPORTE IZQUIERDO	C1  LEVA INFERIOR DERECHO	C2  LEVA CENTRAL DERECHO	C3  LEVA SUPERIOR DERECHA
D1  LEVA INFERIOR IZQUIERDA	D2  LEVA CENTRAL IZQUIERDA	D3  LEVA SUPERIOR IZQUIERDA	E  COJINETE	F1  BRAZO SUPERIOR DERECHO	F2  BRAZO SUPERIOR IZQUIERDO
G  TOP PLATE	H  PILA DE PESAS	I  BARRA GUÍA	J  SOPORTE DE LA POLEA CENTRAL	K  CABLE DE ACERO	L1  AGARRE DERECHO
L2  AGARRE IZQUIERDO	M  SOPORTE DEL ASIENTO	N  TAPIZADO DEL ASIENTO	O  TAPIZADO DEL RESPALDO	P  CARENADO FRONTAL	Q  CARENADO TRASERO

MONTAJE DEL EQUIPO

PASO 01

A 	NOMBRE CHASIS	B1 	NOMBRE SOPORTE DERECHO	B2 	NOMBRE SOPORTE IZQUIERDO	1 	NOMBRE TF.CC.CIL.HX.INT. M10X1,5X150 RP 12.9 ZFPN	Ctd. 2x
2 	NOMBRE ARANDELA LISA G.A 10,3X25,4X3,0 160HV A4S	Ctd. 4x	3 	NOMBRE TUERCA HEX. INS. NYL. M10 AL.CL8 A2S	Ctd. 2x			



¡ATENCIÓN!

Mantener los soportes
correctamente alineados en
relación al chasis de la torre

HERRAMIENTAS








Llave fija nº 17 Allen nº 8



MONTAJE DEL EQUIPO

PASO 02

C1	NOMBRE. LEVA INFERIOR DERECHO	C2	NOMBRE LEVA CENTRAL DERECHO	C3	NOMBRE LEVA SUPERIOR DERECHA	D1	NOMBRE LEVA INFERIOR IZQUIERDA
D2	NOMBRE LEVA CENTRAL IZQUIERDA	D3	NOMBRE LEVA SUPERIOR IZQUIERDA	4	NOMBRE TORN.CAB.HX. PL. M8X20 RT 8.8 A2S	5	NOMBRE TUERCA HEX. INS. NYL. M08 BX.CL8 A2S
6	NOMBRE TF.CC.CIL.HX.INT. M8X1,25X25 RT 12.9 ZFPN	7	NOMBRE TOPÉ DE LA LEVA	8	NOMBRE TF.CC.CIL.HX.INT. M10X1,5X30 RT 12.9 ZFPN	9	NOMBRE TOPÉ DE LA LEVA CINCADO NEGRO
10	NOMBRE TORN.CAB.PL.PH. M3X16 RT A2N	11	NOMBRE TUERCA HEX. INS. NYL. M03 BX.CL8 A2N				




⚠ ¡ATENCIÓN!

Monte las levas conforme a la ilustración y colóquelas en la estructura. Fije los tornillos sin apretarlos completamente, ya que será necesario pasar el cable de acero antes del apriete final.

MONTAJE DEL EQUIPO


PASO 03

E	NOMBRE COJINETE		F1	NOMBRE BRAZO SUPERIOR DERECHO		3	NOMBRE TUERCA HEX. INS. NYL. M10 AL.CL8 A2S	4x	12	NOMBRE ARANDELA DE RESPALDO 25,0x35,0x2,0 MKCE	1x
13	NOMBRE SEPARADOR MAYOR	Ctd. 2x	14	NOMBRE ARANDELA LISA G.A 10,3X25,4X3,0	Ctd. 8x	15	NOMBRE TF.CC. HX.M10X1,5X70 RT 8.8 ZFPN	2x	16	NOMBRE TF.CC. HX.M10X1,5X40 RP 8.8 A2N	2x
17	NOMBRE SEPARADOR	Ctd. 2x	18	NOMBRE TAPÓN PROTECTOR PARA TORNILLO M10 (NEGRO)	Ctd. 2x						




⚠ ¡ATENCIÓN!

Encare los cojinetes en la leva y pase el separador mayor en la parte superior del cojinete antes de fijarlos al chasis.



⚠ ¡ATENCIÓN!



Alinear los brazos en relación al suelo.



MONTAJE DEL EQUIPO

PASO 04

E	NOMBRE COJINETE		F2	NOMBRE BRAZO SUPERIOR IZQUIERDO		3	NOMBRE TUERCA HEX. INS. NYL. M10 AL.CL8 A2S	4x	12	NOMBRE ARANDELA DE RESPALDO 25,0x35,0x2,0 MKCE	1x
13	NOMBRE SEPARADOR MAYOR	Ctd. 2x	14	NOMBRE ARANDELA LISA G.A 10,3X25,4X3,0	Ctd. 8x	15	NOMBRE TF.CC. HX.M10X1,5X70 RT 8.8 ZFPN	2x	16	NOMBRE TF.CC. HX.M10X1,5X40 RP 8.8 A2N	Ctd. 2x
17	NOMBRE SEPARADOR	Ctd. 2x	18	NOMBRE TAPÓN PROTECTOR PARA TORNILLO M10 (NEGRO)	Ctd. 2x						




⚠ ¡ATENCIÓN!

Encare los cojinetes en la leva y pase el separador mayor en la parte superior del cojinete antes de fijarlos al chasis.


⚠ ¡ATENCIÓN!

Alinear los brazos en relación al suelo.




MONTAJE DEL EQUIPO

PASO 05





NOMBRE
TOP PLATE



NOMBRE
PILA DE PESAS



NOMBRE
BARRA GUÍA



⚠ ¡PELIGRO!

EN CASO DE SER NECESARIO EL DESPLAZAMIENTO O TRANSPORTE DEL EQUIPO, NO LO HAGA CON LA PILA DE PESAS MONTADA. RIESGO DE ACCIDENTE O DAÑOS AL EQUIPO.

⚠ ¡ATENCIÓN!


Retire la tapa plástica del chasis para pasar la barra guía. Después de posicionarla, vuelva a colocar la tapa.



MONTAJE DEL EQUIPO

PASO 06

19	NOMBRE	Ctd.	20	NOMBRE	Ctd.	21	NOMBRE	Ctd.
	TF.CC.CIL.HX.INT M6X1X40 RT 12.9 ZFPN	2X		TRABA DE LA BARRA DE PESAS Ø19 (INJETADA)	4X		TUERCA HEX. INS. NYL. M06 AL. A2S	2X



HERRAMIENTAS







Llave fija nº 10 Allen nº 4



MONTAJE DEL EQUIPO


PASO 07

J	NOMBRE SOPORTE DE LA POLEA CENTRAL		K	NOMBRE CABLE DE ACERO		2	NOMBRE ARANDELA LISA G.A 10,3X25,4X3,0 160HV A4S	Ctd. 2x	3	NOMBRE TUERCA HEX. INS. NYL. M10 AL.CL8 A2S	Ctd. 3x
22	NOMBRE TF.CC. HX.M12X1,75X80 RT 8.8 A2S	Ctd. 1x	23	NOMBRE TUERCA HEX. M12 CL8 A2N	Ctd. 2x	24	NOMBRE TF.CC.CIL.HX.INT. M8X1,25X60 RP 12.9 ZFPN	Ctd. 1x	25	NOMBRE CASQUILLO DE LA POLEA (CINCADO)	Ctd. 2x
26	NOMBRE ROD.FIJO 1 CAR. DE BOLAS 17 40 12 6203 ZZ C3	Ctd. 1x	27	NOMBRE TF.CC.CIL.HX.INT. M5X0,8X50 RP 12.9 ZFPN	Ctd. 2x	28	NOMBRE TUERCA HEX. INS. NYL. M05 AL.CL8 A2N	Ctd. 2x			



⚠ ¡ATENCIÓN!







El ajuste entre las tuercas debe mantener una separación máxima de 40 mm, garantizando al menos 15 mm de enganche de rosca en la placa superior.



MONTAJE DEL EQUIPO

PASO 08

K	NOMBRE CABLE DE ACERO	2	NOMBRE ARANDELA LISA G.A 10,3X25,4X3,0 160HV A4S	Ctd. 2x	29	NOMBRE TF.CC.CIL.HX.INT. M8X1,25X20 RT 12.9 ZFPN	Ctd. 2x	30	NOMBRE PROTECTOR DE LA POLEA	Ctd. 2x
31	NOMBRE PASADOR TRABA DO CABLE DE ACERO	Ctd. 6x								



¡ATENCIÓN!

Inserte las puntas del cable por las aberturas superiores del chasis, conduciéndolo hasta las poleas.

HERRAMIENTAS



Allen nº 6




Traba rosca
torque medio




MONTAJE DEL EQUIPO

PASO 09


K	NOMBRE CABLE DE ACERO	10	NOMBRE TORN.CAB.PL.PH. M3X16 RT A2N	Ctd. 2x	11	NOMBRE TUERCA HEX. INS. NYL. M03 BX.CL8 A2N	Ctd. 2x
----------	---------------------------------	-----------	--	-------------------	-----------	---	-------------------




A. Retire el tornillo (10) y la tuerca (11) para liberar el paso del cable.





B. Pase y encaje el cable en la leva, volviendo a colocar el tornillo y la tuerca en su lugar.



C. Asegúrese de que todas las piezas estén correctamente posicionadas y apriete completamente todos los tornillos, finalizando la fijación.



D. Repita el proceso en el lado izquierdo.



⚠ ¡ATENCIÓN!

Aplique fijador de roscas en todos los tornillos que no estén encajados en tuercas.



HERRAMIENTAS			
Llave fija n° 13	Allen n° 5, 6 e 8	Traba rosca torque medio	Llave Phillips



MONTAJE DEL EQUIPO

PASO 10

L1	NOMBRE AGARRE DERECHO	L2	NOMBRE AGARRE IZQUIERDO	2	NOMBRE ARANDELA LISA G.A 10,3X25,4X3,0 160HV A4S	Ctd. 4x	3	NOMBRE TUERCA HEX. INS. NYL. M10 AL.CL8 A2S	Ctd. 2x
32	NOMBRE TF.CC.CIL.HX.INT. M10X1,5X100 RP 12.9 ZFPN	Ctd. 2x	33	NOMBRE EJE DIAM. 20 X 66 mm (ZINCADO)	Ctd. 2x				





⚠ ¡ATENCIÓN!

Mantener los soportes correctamente alineados en relación al chasis de la torre.

MONTAJE DEL EQUIPO

PASO 11

M	NOMBRE SOPORTE DEL ASIENTO	N	NOMBRE TAPIZADO DEL ASIENTO	34	NOMBRE TF.CC.AV.HX.INT. M8X1,25X25 RT 10.9 ZFPN	Ctd. 4x	35	NOMBRE ARANDELA LISA - M8	Ctd. 4x
36	NOMBRE EJE POSICIONADOR DEL ASIENTO	Ctd. 2x	40	NOMBRE TF.CC.AV.HX.INT. M10X1,50X25 RT 10.9 ZFPN	Ctd. 4x	41	NOMBRE ARANDELA LISA - M10	Ctd. 4x	



HERRAMIENTAS


Allen nº 6




Traba rosca
torque medio



MONTAJE DEL EQUIPO

PASO 12


O	NOMBRE	35	NOMBRE	Ctd.	37	NOMBRE	Ctd.
	Respaldo		ARANDELA LISA G.A 8,4X20X2,0 160HV A4S	4x		TF.CC.AV.HX.INT. M8X1,25X55 RT 10.9 ZFPN	4x




MONTAJE DEL EQUIPO

PASO 13

38	NOMBRE	Ctd.	39	NOMBRE	Ctd.
	Pasador selector de peso	1x		Pegatina de peso	1x



Realice el corte de la pegatina, siguiendo la línea punteada indicada, como se muestra en la imagen.



Coloque la pegatina cortada en la torre, conforme a la imagen. Use el pasador selector como guía para el orificio indicado, sin preocuparse por posibles sobras de pegatina. Repita el proceso según sea necesario, recordando que no se debe aplicar pegatina en la placa superior.




NOTA: Algunas partes han sido ocultas para facilitar la visualización.

PASO 14



NOMBRE

CARENADO FRONTAL



NOTA: Algunas partes han sido ocultadas para facilitar la visualización.

MONTAJE DEL EQUIPO

PASO 15

4









NOMBRE

Ctd.

TORN.CAB.HX. PL.
M8X20 RT 8.8 A2S

6x



HERRAMIENTAS



Allen n° 5

100%




MONTAJE DEL EQUIPO

PASO 16



NOMBRE

CARENADO TRASERO



⚠ ¡ATENCIÓN!

Encare el carenado trasero en el chasis, presionando hasta escuchar el clic de fijación.



MONTAJE DEL EQUIPO



PASO 17



38 **NOMBRE** Pasador selector de peso **Ctd.** 1x




41 **NOMBRE** PASADOR DE LA PALANCA **Ctd.** 1x




⚠ ¡ATENCIÓN!

Pase el pasador de la palanca por el soporte de la placa superior, utilizando la abertura mayor de la placa superior. Luego, encaje la argolla de metal por la abertura del pasador para fijarlo en su lugar. Después, inserte el pasador selector en la pila de pesas.




MONTAJE DEL EQUIPO

PASO 18 Aplicación de Calcomanía del Equipo (Cuando sea Necesario)




Pegatina – Placard
Este es el lugar y el formato estándar de la pegatina para todas las carcasas frontales de la línea Axis LC, con el objetivo de mostrar al usuario cómo se realiza el ejercicio.




1. Preparación de la Superficie

Limpe bien el chasis de la máquina con un paño y desengrasante, como el LIMPIADOR Y DESENGRASANTE 7070 LOCTITE. La superficie debe estar seca y sin residuos.




2. Humedecimiento del Área

Si lo desea, prepare una solución de agua con jabón neutro o alcohol (50/50) y rocíe en el área donde se aplicará la calcomanía, para facilitar el posicionamiento.



3. Aplicación de la calcomanía


Retire la calcomanía y colóquela sobre la superficie limpia y ligeramente humedecida. Ajuste según sea necesario.



4. Fijación y Cuidados Finales

Presione la calcomanía con una espátula o tarjeta envuelta en un paño, eliminando burbujas y exceso de solución. Deje secar completamente antes de usar la máquina. Limpie el área con un plumero o paño húmedo, evitando alcohol o solventes.

MONTAJE DEL EQUIPO



¡FELICIDADES! EL ENSAMBLAJE DEL EQUIPO HA SIDO COMPLETADO.

Antes de iniciar su entrenamiento, NIVELÉ el equipo en el suelo y verifique el apriete de todos los tornillos. Consulte el capítulo sobre instrucción operacional antes de utilizar el equipo.



INSTRUCCIÓN OPERACIONAL

INSTRUCCIÓN OPERACIONAL


PASADOR SELECTOR

El pasador selector permite que las pesas sean bloqueadas para ser utilizadas al ejecutar el ejercicio.




¡PELIGRO!

Verifique que el pasador selector esté bien encajado en la pila de pesas. Riesgo de accidente grave o fatal para el usuario.




TAPIZERÍA

Permite que el usuario se siente, apoye los brazos, las piernas y se recueste en el equipo para realizar la ejecución del ejercicio.




NÚMERO DE SERIE

El número de serie contiene información pertinente a la clase del equipo y datos del fabricante. No retire la etiqueta del número de serie, ya que facilita el suministro de información a un punto autorizado o al fabricante. Si la etiqueta con el número de serie se despegas, contacte inmediatamente al fabricante.




PIES REGULABLES

Los equipos cuentan con pies para mantenerlos estabilizados en el suelo. El desnivel puede dañar el equipo. Para nivelar el equipo, simplemente gire los pies.




SOPORTE DE LA POLEA DE LA PLACA SUPERIOR

Para regular la polea de la placa superior, utilice las tuercas para tensionar el cable de acero, apretando o aflojando la contratuerca. Cuando el cable esté tensionado, vuelva a apretar la contratuerca.



ESPACIO

Indicamos para la seguridad del usuario la utilización de un área mínima de acceso y escape conforme a la figura al lado. El área de acceso y escape puede ser común entre los equipos utilizados. El espacio es válido para todos los equipos.





MANTENIMIENTO

RECOMENDACIONES

Para una mayor durabilidad del equipo es importante seguir una serie de precauciones para evitar cualquier problema en el equipo, en los usuarios y/o terceros. En caso de rotura de cualquier parte del equipo, póngalo fuera de uso hasta que la parte comprometida sea debidamente reparada.


LIMPIEZA

Semanalmente, limpie el equipo utilizando un cepillo de nailon suave. Pase la aspiradora debajo del equipo para evitar la acumulación de suciedad y polvo, que pueden afectar el funcionamiento del equipo.

Siempre use agua, jabón neutro y un paño suave para limpiar la tapicería del equipo antes y después del entrenamiento. Espere a que el equipo se seque por completo para así iniciar un nuevo entrenamiento. Nunca use productos de limpieza ácidos. Jamás vierta agua sobre el equipo o aplique líquidos en spray.


CARENADO

El carenado sirve como una protección de la torre; si está dañado, realice el reemplazo inmediato.




TAPIZERÍA

Cualquier tipo de rasgadura, agujeros u otros daños, realice el reemplazo inmediato. Para una mayor durabilidad de la tapicería, realice la limpieza según lo descrito en este manual.




POLEAS

La polea es lo que permite que el cable de acero realice el recorrido necesario para la ejecución del ejercicio, por eso es de extrema importancia mantener las poleas bien cuidadas. En caso de cualquier señal de desgaste o daño en las poleas, contacte con un servicio técnico.



PASADOR TRABA DEL CABLE DE ACERO

El pasador traba del cable de acero tiene la función de no permitir que el cable de acero salga de la polea, por lo tanto, si alguno de los pasadores está dañado, roto o suelto, pueden no sujetar el cable de acero en la polea, causando accidentes graves o fatales. Es de extrema importancia mantener la integridad de los pasadores, por lo tanto, ante la menor señal de desgaste, contacte con un servicio técnico.




PASADOR SELECTOR

Siempre verificar que el pasador selector no esté dañado o fuera de su forma original, ya que podría no fijar el peso correctamente. Si el pasador está dañado, contacte con un Servicio Técnico.




¡PELIGRO!

Si el pasador selector está dañado y se utiliza, puede no sujetar las pesas correctamente, causando un accidente grave o fatal al usuario y pudiendo dañar el equipo.




TOP PLATE

Permite que las pesas sean seleccionadas. Si se identifica cualquier daño o desgaste en la pieza, no intente seleccionar el peso. Contacte con un Servicio Técnico para realizar el cambio.




TRABA DEL CABLE DE ACERO

Siempre verificar que los tornillos estén bien sujetos en las chapas. Si los seguros están dañados, no permita que el equipo sea utilizado. Contacte con el Servicio Técnico para realizar el cambio.



MOSQUETÓN

Algunos modelos utilizan mosquetón, por lo tanto es de extrema importancia verificar el estado del mosquetón. Ante la menor señal de desgaste, deformaciones, dificultad para cerrar o cualquier cosa que pueda perjudicar su resistencia, reemplace inmediatamente el mosquetón.



SUSTITUCIÓN DEL MOSQUETÓN

Para la sustitución, utilizar siempre un mosquetón suministrado directamente por MOVEMENT.

Si no es posible obtener un mosquetón suministrado por MOVEMENT, utilizar un mosquetón que cumpla rigurosamente los siguientes requisitos.

- Material de composición: Acero inoxidable AISI 316;
- Capacidad máxima cerrado: 1.600 kg;
- Capacidad máxima abierto: 350 kg.




¡ATENCIÓN!

- Mensualmente, verificar con atención las condiciones del mosquetón;
- No modificar bajo ninguna circunstancia los mosquetones;
- La abertura del mosquetón debe estar orientada hacia la Columna de pesas.

BARRAS

Para una mayor conservación del equipo, es necesario que las barras se limpien semanalmente. Realice la limpieza utilizando un paño húmedo con agua o alcohol.



CABLE DE ACERO

Con el uso del equipo, el cable de acero puede dañarse por desgaste natural, mal uso o falta de mantenimiento.

Esté atento y observe siempre cualquier tipo de problema con el cable. No utilice y no permita que el equipo sea utilizado si el cable de acero está dañado. A continuación se muestran algunos ejemplos de cable de acero dañado.

CABLE DE ACERO RETORCIDO

Siempre verifique el cable de acero. Si identifica torsiones, realice el reemplazo inmediatamente.

PROTUBERANCIA EN EL CABLE DE ACERO

Si el cable se rompe internamente, puede surgir una protuberancia en la parte externa del cable. Si esto ocurre, realice el reemplazo inmediatamente.

HILOS SUELTOS

Reemplazar cualquier cable de acero expuesto en las extremidades.

CABLE DE ACERO ABOLLADO

Un cable de acero abollado o fuera de su forma original puede causar roturas o daños a otras partes del equipo.

CABLE DE ACERO RETORCIDO

Un cable de acero retorcido o fuera de su forma original puede causar roturas o daños a otras partes del equipo.

EXPOSICIÓN

Exposición de la punta del cable de acero.










TABLA DE MANTENIMIENTO DEL EQUIPO

Utilice la siguiente tabla para conocer la periodicidad de los mantenimientos.

VERIFICAR	DIARIA	SEMANAL	MENSUAL	CUANDO SEA NECESARIO
LIMPIEZA	Siempre realizar la limpieza del equipo antes y después de cada entrenamiento.			
TORNILLOS		Reapretar los tornillos, en caso de que las piezas estén sueltas.		
POLEAS		Verificar que las poleas no estén dañadas o desgastadas. De estarlo, realizar el cambio de la pieza.		
PASADOR TRABA		Verificar que los pasadores no estén dañados o desgastados. De ser así, realizar el cambio inmediato.		
TENSOR			Verificar que los cables de acero estén correctamente tensionados de acuerdo con lo descrito en el manual. Si no es así, realizar el tensionamiento correcto.	
MULTIPLICADOR DE CARGA (cuando sea aplicable)	Verificar si los multiplicadores de carga están dañados o desgastados. De ser así, realizar el cambio.			
CABLE DE ACERO	Verificar todos los cables de acero. Si están dañados o rotos, realizar el cambio inmediato.			
PASADOR SELECTOR	Verificar si el pasador selector está roto o dañado. De ser así, realizar el cambio inmediato.			
CARENADO		Verificar que el carenado no esté dañado o roto. De estarlo, realizar el cambio inmediato.		
CONTADOR				Verificar si la batería está baja. Si está por debajo del 20%, realizar el cambio o cargarla.
TAPIZERÍA				Verificar si hay rasgaduras o agujeros en las tapicerías. De ser así, realizar el cambio inmediato de la pieza.
ASIENTO		Verificar que el ajuste del asiento encaje perfectamente. Verifique también los demás ajustes del equipo. Si algún ajuste no está en conformidad, realizar el cambio de la pieza. Verificar los resortes del pantógrafo. Si está haciendo ruido, realizar la lubricación con grasa en spray.		
AGARRES		Verificar que el agarre no esté dañado. De estarlo, realizar el cambio inmediato.		Verificar si las pesas se deslizan correctamente en las barras y si están correctamente seleccionadas. De no ser así, realizar el cambio inmediato de la pieza.
MANTENIMIENTO PREVENTIVO				Cada 2 meses, contacte con un Punto Autorizado para realizar el mantenimiento preventivo del equipo.

Cualquier duda puede ser resuelta a través de nuestra central de atención al consumidor, por teléfono al 0800-7724080. Para encontrar un Punto Autorizado, acceda al sitio <http://movement.com.br/assistencia-tecnica> y permita que el navegador acceda a su ubicación para facilitar la búsqueda de un Centro Autorizado más cercano.



GARANTÍA

GARANTÍA LIMITADA - LÍNEA MUSCULACIÓN

Lea cuidadosamente los términos y condiciones de garantía antes de utilizar el equipo.

Al utilizar el equipo, usted acepta seguir los siguientes términos y condiciones de garantía.

Brudden Equipamentos Ltda., fabricante de los productos Movement, garantiza los equipos nuevos libres de defectos en materiales y fabricación durante los períodos establecidos a continuación.

Los períodos de garantía comienzan en la fecha de emisión de la factura de compra emitida por la Fábrica o un distribuidor autorizado.

Esta garantía se aplicará únicamente a defectos identificados durante los plazos indicados y solo para el comprador original del producto. Para ejercer la garantía, el comprador deberá contactar con el Servicio Técnico Autorizado más cercano (lista disponible en el sitio web

www.movement.com.br/assistencia-tecnica) en un plazo menor a 30 días desde el descubrimiento de la no conformidad y poner el equipo a disposición para su inspección.

90 días	Mano de obra
6 meses	Pasadores Selectores / Perillas / Carenados y Acabados Termoplásticos / Adhesivos / Tapizados / Empuñaduras y Cables de Acero
1 año	Piezas y Componentes Mecánicos / Poleas / Mosquetones / Rodamientos / Resortes / Componentes de Fijación / Pintura en General (Incluidos los Elementos Cromados y Galvanizados) / Componentes Electrónicos (Excepto las Pilas)
3 años	Torre / Batería de Pesas / Chasis / Otras Estructuras Metálicas (Excepto Pintura y Otros Tratamientos Superficiales)

CONDICIONES Y RESTRICCIONES

1. La garantía se aplica a los productos Movement únicamente cuando:

1-1. El producto esté en poder del comprador original y con el comprobante de compra original (factura de compra);

1-2. No haya sido objeto de: accidentes, uso inadecuado o negligencia, operación incorrecta, abuso, transporte y almacenamiento inadecuados, mantenimiento en desacuerdo con las especificaciones contenidas en el manual de instrucciones, servicio inapropiado o modificación no realizada por Movement;

1-3. Las piezas de repuesto utilizadas sean suministradas por Movement;

1-4. Las reclamaciones se realicen dentro del plazo de garantía.

2. Esta garantía no cubre daños o fallos en equipos causados por la falta de mantenimiento básico y necesario como se describe en el manual.

LA GARANTÍA NO SE APLICA A:

- Productos reparados o modificados por terceros, sin autorización previa por escrito de Movement;
- Llamadas de servicio para la instalación del producto o instrucciones a los propietarios sobre cómo utilizar el producto;
- Reparaciones realizadas en productos Movement sin el número de serie o con la identificación alterada o dañada;
- A la recogida y/o entrega del equipo en el domicilio del consumidor para la realización de reparaciones.
- Ningún gasto de servicio ocurrido después del período de garantía de servicios.

CONDICIONES GENERALES DE LA GARANTÍA

El servicio de Garantía Movement puede ser solicitado directamente a la fábrica o a un Servicio Técnico Autorizado. Consulte la lista en el sitio web www.movement.com.br/assistencia-tecnica.

Los gastos derivados de eventuales transportes del producto hasta un servicio técnico o el desplazamiento (visita técnica) realizado por un asistente autorizado, serán costeados por el comprador, esté o no el producto cubierto por esta garantía. La responsabilidad de la presente garantía se limita exclusivamente a la reparación, modificación o sustitución del producto suministrado.

Movement no se responsabiliza por daños a personas, a terceros, a otros equipos e instalaciones, lucro cesante o cualesquiera daños emergentes.



Movement se reserva el derecho de paralizar la fabricación del equipo, en cualquier momento y sin previo aviso, modificar sus especificaciones e introducir mejoras, sin incurrir en la obligación de efectuar tales mejoras en productos fabricados anteriormente.

ATENCIÓN AL CONSUMIDOR

Cx. Postal 11 - CEP 17586-202 - Pompeia - SP - Tel. 0800-7724080
falecom@movement.com.br

Fabricado por:
BRUDDEN EQUIPAMENTOS LTDA.
Av. Industrial, 700 Distrito Industrial.
CEP: 17586-202 POMPEIA-SP - BRASIL
CNPJ: 43.061.654/0001-38
www.movement.com.br
falecom@movement.com.br

MOVEMENT 